

碎锤螺栓经常断裂的原因

产品名称	碎锤螺栓经常断裂的原因
公司名称	连云港工兵国际贸易有限公司
价格	34500.00/台
规格参数	品牌:工兵 联系人:施施然 产地:连云港
公司地址	连云港市新浦区花果山工业园区
联系电话	0518-86099007 18260386659

产品详情

破碎锤螺栓经常断裂？产生原因：由于破碎锤工作环境比较恶劣，所以它的零件很容易磨损的，螺栓经常断裂也是正常的现象，另外，在破碎锤工作时会产生大的振动力，这会导致护板螺栓和贯穿螺栓松动，在螺栓的螺纹处就会经常受到疲劳性损伤终导致断裂。具体原因如下：护板变形。焊接处脱焊，引起变形。本身质量问题，强度不够。单根受力，受力不均匀。（没有定期检查）受外力作用引起。压力过大，震动过大引起。空打等操作不当引起。处理方式：每20个小时，对螺栓拧紧。规范操作方式，尽量少做刨挖等动作。