

首钢镀锌料塔 贵港镀锌料塔 正宇畜牧

产品名称	首钢镀锌料塔 贵港镀锌料塔 正宇畜牧
公司名称	德州正宇畜牧设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁津县惠宁南街
联系电话	15953438317 15953438317

产品详情

用饲料来填充料仓，然后启动进料的马达，手动将饲料倒入料斗中，然后马达驱动螺杆将饲料吸入料仓，料仓中的料位由控制箱上的“料仓已满警报”和“料仓不足警报”指示。当筒仓中的进料不足时，“筒仓不足警报”指示灯会闪烁，并且会发出警报声，提醒工人添加饲料。筒仓已满时，“筒仓已满警报”指示灯始终亮起，提醒停止向筒仓中添加饲料。

料塔还提供了一种自动上料设备，该设备功能强大并且可以合理地匹配进料。不仅如此，料塔也具有储水功能，使用时将饲料倒入储水装置，镀锌料塔价格，使我们的饲料和水进行合理的混合，然后由进料器送出到猪舍，这在一定程度上减少了我们人力的使用，贵港镀锌料塔，使我们的育种工作更加方便。

希望上述内容可以帮到大家，欢迎咨询正宇畜牧，期待与您的合作，感谢您的阅读。

镀锌料塔一般安装在养殖房舍的外的旁边，一般相差2-3米远，太近显得拥挤，太远显得不方便输送养殖舍内。尽量选择地势平坦区域，运输无阻，这样方便运输饲料。清除所要安装的区域碎石草屑，请安装区域地势填实平坦后，就可以开始安装了。

- 1、将料塔槽钢底座与传感器用M16X70的螺栓连接并紧固，半浮动式与固定式传感器的保护螺栓需松开，首钢镀锌料塔，调整传感器上连接板位置再将M16X70螺栓穿入安装孔紧固。
- 2、料塔组装完成后保持是放倒的状态，将传感器与料塔腿安装板用 M16X70 的螺栓连接不要紧固，再

将槽钢底座与料塔腿安装板用M16螺杆连接并紧固，确保传感器与料塔腿安装板之间有一定的间隙，以保证料塔起吊时不会损坏传感器。

3、吊车起吊料塔到位后，调节连接槽钢底座与料塔腿安装板的M16螺杆，使料塔腿安装板降至传感器上，再紧固M16X70螺栓，M16螺杆与槽钢底座连接紧固，与料塔腿安装板连接不紧固，镀锌料塔批发，使之不会影响称重。

4、调整传感器的保护螺栓，使之能够自由转动，以保证称重准确。

首钢镀锌料塔-贵港镀锌料塔-正宇畜牧由德州正宇畜牧设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。德州正宇畜牧设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为畜牧、养殖设备及用具具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!