

广东安装在装载机上的筛分破碎铲斗 安徽玛特

产品名称	广东安装在装载机上的筛分破碎铲斗 安徽玛特
公司名称	安徽玛特工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽合肥市肥东县经开区公园路16号
联系电话	18019590933 18019590933

产品详情

颚式破碎斗的结构特点：（1）采用液压马达直接驱动，传动效率更高，维护更简单。（2）上下两块颚板可以交换使用，单块颚板的前后也可以调换使用，大大延长了产品的使用寿命。（3）破碎机铲斗整体采用瑞典进口高强度耐磨板，结构强度高，产品重量小。（4）产品设计源自日本置田公司，部件液压马达和偏心轴机构采用原装日本进口，质量。（5）排料口尺寸可以方便从15-120毫米进行调整。

土壤破碎铲斗的工作原理：土壤破碎机铲斗是安装在挖掘机或者装载机上，利用挖掘机或者装载机作为动力来源；在高速旋转的破碎刀板对物料进行高速铣削，并达到强制破碎筛分的目的。该的破碎形式，有点是灵活方便，一机多用。采用特殊的刀板格栅相对运动设计，并解决了北方的沙质土壤，南方含水量15%左右的粘质膨胀土及长江三角洲地区高塑性指数、高含水量粘土的破碎难题，破碎粒度均匀。

挖掘机破碎斗厂家在日常生活中出现故障及解决方法：1..不能自动反转。传感器安装不正确或损坏，调整或更换传感器;传感器引线或接线处松动，就接通引线或拧紧接线处。2.传感器保护系统失灵。接近开关损坏或者电控柜内接线松动，安装在装载机上的筛分破碎铲斗，那么就需要更换加进开关或者按照接线图将线接好。以上就是挖掘机破碎斗厂家为大家介绍的破碎机日常维修及保养的问题，为了使破碎机保持良好的工作状态，减少故障发生率，提高工作效率，延长使用寿命，我们必须要做好破碎机的日常保养工作，一定要注意破碎机设备的润滑保养和轴保养，预防破碎机“ ”。

广东安装在装载机上的筛分破碎铲斗-安徽玛特由安徽玛特工程机械有限公司提供。“破碎斗，搅拌头”选择安徽玛特工程机械有限公司，公司位于：安徽合肥市肥东县经开区公园路16号，多年来，安徽玛特坚持为客户提供好的服务，联系人：刘经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。安徽玛特期待成为您的长期合作伙伴！