

# 广州破碎斗 鄂式破碎斗 安徽玛特

产品名称	广州破碎斗 鄂式破碎斗 安徽玛特
公司名称	安徽玛特工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽合肥市肥东县经开区公园路16号
联系电话	18019590933 18019590933

## 产品详情

### 破碎斗使用注意事项1.

阅读液压破碎器的操作手册，防止损坏液压破碎器和挖装机，并有效地操作它们。2.操作前检查螺栓和连接头是否松动，以及液压管路是否有泄漏现象。3.不要用液压破碎器在坚硬的岩石上啄洞。4.不得在液压缸的活塞杆全伸或全缩状况下操作破碎器。

5.当液压软管出现激烈振动时应停止破碎器的操作，鄂式破碎斗，并检查蓄能器的压力。6.防止挖装机的动臂与破碎器的钻头之间出现干涉现象。7.除钎杆外，不要把破碎器浸入水中。8.不得将破碎器作起吊器具用。9.不得在挖装机轮胎侧操作破碎器。10.液压破碎器与挖掘装载机或其他工程建设机械安装连接时，其主机液压系统的工作压力和流量必须符合液压破碎器的技术参数要求。

破碎斗维护工作制度：1.在使用挖机破碎斗的时候一定要由的人员来进行，并且需要由的人员来进行维护工作。只有在经过培训合格之后才能够上岗，这是非常重要的。2.设备自身是不允许在带病的情况之下运行，这也是非常中啊哟的，否则是会对设备造成难以弥补的损害的。3.一定要对设备做好定期的清理工作，尤其是每次使用完毕之后都是需要对其进行好清理的，只有这样才能够更好的避免设备老化。

挖机破碎斗型号挖机破碎斗TIT750、TIT900、TIT1300三个型号，挖掘机破碎斗，2.85吨、4吨、5.65吨，口径75厘米、90厘米、130厘米。我们破碎斗出料20-36吨挖机可以适配TIT900的破碎斗.打出的料，广州破碎斗，可大可小，调节方式为斗体后面的垫板数量来调节。垫板越多，出料越小，破碎斗厂家，垫板越少，出料越大。环保型破碎斗，可替代大型破碎机，随走随破，节省运输费用和原料费用，利润大大提高。目前有TIT750和TIT900HE TIT1300三个机型。

广州破碎斗-鄂式破碎斗-安徽玛特(推荐商家)由安徽玛特工程机械有限公司提供。“破碎斗，搅拌头”选择安徽玛特工程机械有限公司，公司位于：安徽合肥市肥东县经开区公园路16号，多年来，安徽玛特坚持为客户提供好的服务，联系人：刘经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。安徽

玛特期待成为您的长期合作伙伴！