

光伏发电厂家 徐州光伏发电 安徽繁景

产品名称	光伏发电厂家 徐州光伏发电 安徽繁景
公司名称	安徽繁景电盾能源科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽合肥包河区加侨广场C座27层
联系电话	15605569099 15605569099

产品详情

使用光伏发电的注意事项

- 1.直流系统接线时，注意判断导线与端子的正、负极；交流系统接线时，光伏发电厂家，注意判断火线、中性线和接地线。正确接线可防止对设备产生的损害，消除火灾，减少危险。
- 2.控制器一般都有相应的配电保护措施。不过接线过程中也要注意防止极性接反、短路等现象。避免不必要的麻烦。注意放置的角度、避免雨水浸入。
- 3.建造系统地点需要开阔，在安装交大蓝天太阳能电池方阵处不得有高大建筑物或其它东西挡住阳光。

组成结构

蓄电池组

其作用是贮存太阳能电池方阵受光照时发出的电能并可随时向负载供电。太阳能电池发电对所用蓄电池组的基本要求是：a.自放电率低；b.使用寿命长；c.深放电能力强；d.充电；e.少维护或免维护；f.工作温度范围宽；g.价格低廉。

控制器

是能自动防止蓄电池过充电和过放电的设备。由于蓄电池的循环充放电次数及放电深度是决定蓄电池使用寿命的重要因素，因此能控制蓄电池组过充电或过放电的充放电控制器是的设备。

结构组成

光伏发电系统是由太阳能电池方阵，蓄电池组，充放电控制器，逆变器，徐州光伏发电，交流配电柜，光伏发电工程，太阳跟踪控制系统等设备组成。其部分设备的作用是：

电池方阵

在有光照（无论是太阳光，还是其它发光体产生的光照）情况下，电池吸收光能，电池两端出现异号电荷的积累，即产生“光生电压”，这就是“光生伏应”。在光生伏应的作用下，太阳能电池的两端产生电动势，光伏发电企业，将光能转换成电能，是能量转换的器件。太阳能电池一般为硅电池，分为单晶硅太阳能电池，多晶硅太阳能电池和非晶硅太阳能电池三种。

光伏发电厂家-徐州光伏发电-安徽繁景(查看)由安徽繁景电盾能源科技有限公司提供。安徽繁景电盾能源科技有限公司为客户提供“光伏发电,光伏电站,电力”等业务，公司拥有“安徽繁景”等品牌，专注于电力等行业。，在安徽合肥包河区加侨广场C座27层的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：胡经理。