

# 合力杭叉斗山台励福龙工叉车全液压转向器/花键平键方向机供应销售

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 合力杭叉斗山台励福龙工叉车全液压转向器/花键平键方向机供应销售 |
| 公司名称 | 华晟叉车（烟台）有限公司                    |
| 价格   | .00/个                           |
| 规格参数 |                                 |
| 公司地址 | 烟台市开发区北京南路27号                   |
| 联系电话 | 13606382298                     |

## 产品详情

合力杭叉斗山台励福龙工叉车全液压转向器/花键平键方向机供应销售

### 三、叉车转向油缸

叉车转向油缸为双作用活塞式，活塞密封件采用支承环和O形圈的组合密封，缸盖与活塞杆之间采用Yx圈轴向密封，通过两侧缸盖把油缸固定在转向桥上。

叉车转向桥的装置与调剂的要求：转向桥装合后，各整机之间必须有准确的连接和共同间隙。1) 转向节和转向节销轴的间隙应不大于0.1mm。

2) 转向节与转向桥间的端隙，一样平常为0.05-0.1mm，如端隙过大，可加装调剂垫圈停止调剂。

3) 转向节轴与转向桥间的滚针轴承，其大间隙应不大于0.1mm。

4) 转向桥轮毂轴承加注润滑脂装好后，旋紧轮毂轴承调剂牢固螺母，当迁移转变车轮艰苦时，应将螺母退回1/5圈，装上锁紧垫圈。迁移转变车轮时应机动，扳动车轮时应没有轴向间隙的感到为好。

5) 调剂轮毂的平行度，其偏差应不大于1mm，可通过调理转向杆螺杆停止调剂，调剂后拧紧止动螺母。

6) 调剂转角。将转向桥顶起，将轮毂迁移转变到左边起点地位上，调剂转向油缸活塞杆，而后垫上弹簧垫并拧紧螺母。

驱动桥处于叉车传动系统的末端，它的作用是改变由叉车系统传来的扭矩并传给驱动轮。