

国产变频器厂家，变频器销售-金松变频器工厂直发

产品名称	国产变频器厂家，变频器销售- 金松变频器工厂直发
公司名称	深圳希望金松变频技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区西乡街道劳动社区第一工业区B1栋 2楼之一
联系电话	0755-27832510 13927479830

产品详情

变频器厂家，国产变频器厂家，国产变频器金松变频器应用行业，变频器报价，变频器维修，变频器技术支持，变频器参数设置，购买变频器欢迎来电咨询

在控制指示灯负载、加热器、电磁阀等电感性负载时，输出的OFF ON时有可能流过较大电流（大约为通常的10倍）。请勿超过相当于电阻负载大负载规格的电流值。

CPU模块的电源OFF ON或者复位时，CPU模块变为RUN状态为止的时间根据系统构成、参数设定、程序

容量等发生变化。即使到RUN状态为止的时间发生变化，设计时也要确保整个系统的安全状态下运行。

对于CPU模块与扩展模块的电源，请同时投入或切断。

在发生了长时间停电及电压异常低下时，可编程控制器将会停止，输出也将OFF。但是，电源恢复后将自动重新启动。(RUN/STOP/RESET输入RUN时)

警告

进行安装、接线等作业时，请务必在外部将所有电源均断开后方可进行操作。否则有触电、产品损坏的危险。

请在CPU模块的用户手册(硬件篇)中记载的一般规格环境下使用。请勿在有灰尘、油烟、导电性粉尘、

腐蚀性气体(海风、Cl₂、H₂S、SO₂、NO₂等)、可燃性气体的场所、曝露在高温、结露、风雨中的场所、

有振动、冲击的场所中使用。

否则有可能导致触电、火灾、误动作、产品损坏以及变质。

注意

请勿直接接触产品的导电部位。否则有可能引起误动作、故障。

在进行螺栓孔加工及配线作业时，请不要将切屑及电线屑落入可编程控制器的通风孔内。否则有可能导致火灾、故障及误动作。

在对附带防尘膜的产品进行安装、接线作业时，为防止切屑、接线屑等异物混入，请将防尘膜贴在通风孔上。另外，作业结束后，请务必取下防尘膜以便散热。否则有可能导致火灾、故障及误动作。

请将产品安装在平整的表面上。安装面如果凹凸不平,会对电路板造成过度外力，从而导致故障发生。

产品安装时，请使用DIN导轨、或者安装螺丝牢固地固定。

扩展板、扩展适配器请牢固地安装在所规定的连接器上。接触不良会导致误动作。

扩展板请务必采用自攻螺丝进行固定。紧固扭矩请依照手册中记载的扭矩。若使用规定范围外的扭矩，可能会由于接触不良导致设备误动作。

用螺丝刀进行安装等作业时，请小心进行。否则有可能导致产品损坏与事故。

扩展电缆、外围设备连接用电缆、输入输出电缆、电池等的连接电缆请牢固地安装在所规定的连接器上。接触不良会导致误动作。

在对以下的设备进行拆装时请务必将电源切断。否则有可能引起故障、误动作。

- 外围设备、扩展板、扩展适配器、连接器转换适配器

- 扩展模块、总线转换模块、连接器转换模块

- 电池