

# 襄阳空压机维修

产品名称	襄阳空压机维修
公司名称	襄阳灵格机电设备有限公司
价格	320.00/台
规格参数	汉钟:功率：0.5kw AE:电源：380V 上海:流量：1.25
公司地址	襄阳市襄州区航空路五洲国际工业博览城D区73栋114号
联系电话	18602777233 18671037385

## 产品详情

拆卸中应按空压机的各部件的结构不同，预先考虑操作程序，以免先后倒置，造成混乱，或贪图省事，猛拆猛敲，造成零件损坏，变形。

拆卸的顺序一般是与装配的顺序相反，即先拆外部附件，后拆内部零、部件，从上部到下部依次拆组合件，再拆零件。

拆卸时要使用专用的工具。

大型[空气压缩机](#)的零件，部件都很重，拆卸时要准备好起吊工具、绳套，并在绑吊时注意保护好部件，不要碰伤和损坏。

对拆卸下来的零件、部件要放在合适的位置，不要乱放，对大件重要机件，不要放在地面上，应放在垫木上，例如大型[空气压缩机](#)的[活塞](#)、[气缸](#)、[曲轴](#)、[连杆](#)等要特别防止因放置不当而产生变形，小零件放在箱子里，要盖好。精密零件要专门保管。

拆下的零件要尽可能的按原来结构整放在一起。例如曲轴与各段轴承瓦等。对成套或不能互换的零件在拆卸前要做好记号，拆卸后要放在一起，或用绳子串在一起，以免搞乱，使装配时发生错误而影响装配质量。

注意事项

空压机能够正常运行及拥有较长的使用寿命，良好的维护保养是关键，必须认真地执行空压机的维护保养规程。在进行空压机保养维护前，至少要注意一下事项:

- 一、擦净地面油痕、水迹以防滑到。
- 二、确保压缩机组已冷却，防止烫伤、灼伤。
- 三、切断主机电源并在电源开关处挂上标志。
- 四、打开手动[放空阀](#)，排空系统内的压力，保持放空阀处于开启状态。
- 五、对于水冷机器，必须关闭供水系统，释放水管路压力。
- 六、关闭通向供气系统的[截止阀](#)以防[压缩空气](#)到流回被检修的部分。决不要依靠单向阀来隔离供气系统。

#### 警告

- 1.在[压缩机](#)运行或带压时，不要拆卸螺母、加油塞以及其它零件。
- 2.不良的维护保养不仅影响机组的正常运行，而且还可能影响操作人员的安全。
- 3.不要以为机器停机，就认为可以进行检修，保养工作，机器的自动控制系统随时会启动压缩机。
- 4.不可使用可燃性溶剂，如汽油或煤油清洗空气过滤器或其他零部件，应该按说明使用安全溶剂。