

四川【西部大旗】燃气热风炉，热效率高达95%以上

产品名称	四川【西部大旗】燃气热风炉，热效率高达95%以上
公司名称	四川中智旗云通用设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:西部大旗 产地:四川 产品:燃气热风炉
公司地址	广汉市经济开发区高雄路西三段1号
联系电话	86-2883028118/400-9955-163 17311855779

产品详情

西部大旗-热风炉，产品型号种类繁多，以输出风温分为高温炉、中温炉，以输送形式分为间接式热风炉和直接式热风炉，根据用途不同，也有相应的配备，具体型号大小也可根据具体的需求来进行非标定制。我们以燃气热风炉为例，一起来简单了解一下。

西部大旗燃气热风炉及其工作原理：

西部大旗燃气热风炉，是通过充分燃烧天然气获得高温气体再混合冷空气达到所需热风等热风炉装置，由于采用的是原装进口全自动双段火或比调式燃烧机，输出的热风洁净无硫，可满足绝大部分的物料烘干脱水使用。其原理是：燃料通过燃烧器燃烧，产生高温燃气，炉外的冷空气在负压的作用下进入炉体，与高温气体充分混合后被抽出炉体进入烘干房或烘干机内，当热空气温度达到设定值时，大火头停止工作，小火头燃烧维持温度。当热风温度降低到额定的下限温度时，燃烧机大火头又会重新点燃运行，升温的速度可调节进风阀门实现。

西部大旗燃气热风炉产品特点：

西部大旗燃气热风炉，是采用各类进口或者国产的燃烧器，可以提供连续的恒定温度、恒定压强的热空气；热风的输出温度可调范围为40~1000度。西部大旗燃气热风炉直接加热，自控运行无黑烟，废气排放符合要求；设计合理，结构紧凑，热效率可达95%以上；燃烧器、燃烧室等采用进口原部件，延长使用寿命。

西部大旗燃气热风炉的启动操作：

- 1、开启引风机风阀抽风5-10分钟，排除炉内残余气体，以免发生爆炸；
- 2、抽风完毕后，开启自动燃烧机系统，点火前燃烧机将自动吹扫炉膛，开启点火装置点火，调节点火装置上的各阀门，使其火焰稳定，调整好供气系统的燃料与空气的混合比，让其充分燃烧；
- 3、当炉膛点火完成后，燃烧机将自动关闭点火装置；
- 4、当炉膛点火未点燃或熄火后，应重复上述烘炉前的操作中1-4步骤。