

小松款52CC油锯,5200油锯伐木锯汽油锯

产品名称	小松款52CC油锯,5200油锯伐木锯汽油锯
公司名称	永康市圣超贸易有限公司
价格	280.00/台
规格参数	型号:5200 排气量:52 (cm3) 功率:2.2 (W)
公司地址	浙江省永康市唐先镇上新屋村宫东小区222号
联系电话	86 0579 88359165 15867932968

产品详情

型号 5200 排气量 52 (cm3)
功率 2.2 (W)

产品名称：汽油链锯

汽油机型号: 1e45f

汽油机形式:单缸、风冷、二冲程

排量: 52cc

启动方式:手动

燃油: 汽油:二冲程机油=25:1

燃油箱容积: 550(ml)

化油器: 膜片式

点火方式: 自动点火

标定功率: 2.2kw/8000rpm

泵油系统:可调式自动泵油

最大切割长度: 42cm

节距: 3/8(in)

导板尺寸: 20"

中导齿厚: 0.058(1.47)

重量: 8kgs

包装尺寸 (长*宽*高): 485*260*305mm

实物图片

使用及保养常识:

一、一般安全措施 1、禁止在室内使用； 2、保持与易燃物品的安全距离不得小于1m； 3、加油时，禁止吸烟、必须停止发动机运转、禁止汽油溢出； 4、工作时要配带保护镜和防护设施，无保护罩请勿使用； 6、转动和停止之前手脚远离机器。二、操作前的检查 1、燃油面自油箱外部检查燃油面，如果燃油面低，加燃油至上限。燃油采用无铅汽油与二冲程机油25-40:1的混合比配制，绝不能使用纯汽油和含有杂质的汽油； 2、空气滤清器检查空气滤清器滤芯的污物，发现有污物应进行清洗； 3、油门钢索检查油门钢索在端部的自由间隙，检查油门把手操作平稳； 4、刀片检查刀片安装螺母是否松动，如需要请拧紧螺母；检查刀片是否有裂纹、缺口、弯曲和磨损，如需要，进行更换； 5、刀盘护罩检查护罩是否松动，如果需要，拧紧护罩安全螺栓；检查护罩是否损坏，如果需要，进行更换； 三、保养 1、火花塞拆卸火花塞，清理积碳，测量（电极）间隙在0.6—0.7mm之间； 2、检修燃油滤清器和清洗燃油箱将发动机燃油倒出，取出滤清器，并轻轻清洗；清除附在燃油箱中的水分和污物； 3、散热片透过发动机罩检查散热片是否脏，如果脏要清理干净； 4、燃油管检查燃油管，如果老化或漏油要及时更换； 5、及时更换刀片 四、保存 把燃油箱燃油倒出，按注油泵数次，然后再将燃油箱的燃油倒空.把油锯放到干净处。这样机子使用寿命能更长。