

# 污泥干化设备型号 同阳环保 污泥干化设备

产品名称	污泥干化设备型号 同阳环保 污泥干化设备
公司名称	河北同阳环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市故城县山水大街
联系电话	13180019960 13180019960

## 产品详情

### 污泥干化设备生锈腐蚀的原因

由于材质的原因以及环境的原因会造成污泥干化设备生锈腐蚀，我们来了解一下吧：  
1、由于污泥干化设备箱体外隔热层使用年限太久，保温效果已经降低，造成靠近筒壁的材料温度相对偏低，污泥干化设备型号，怀疑存在局部锈化，腐蚀等，也是干化机筒体、扬料板和靠近筒壁支撑板腐蚀严重的原因之一。2、在对污泥干化设备的清洗过程中，在内部进行碱洗时，由于碱液中存在的Cl<sup>-</sup>，对不锈钢材质有的损害。3、由于局部已经腐蚀没了，致使湿料堆积在筒体的底部，不仅降低了物料的干燥效果，而且也造成湿料在筒体内部的流动分布不均匀，因此在往下料端推进的过程中形成挂料，也是形成局部腐蚀的一大原因。

### 污泥干化设备设备是做什么的?

污泥是污水经过沉淀处理后产生而成的，即使是经过浓缩、消化等处理，污泥的含水率依然在80%以上，其主要难题是体积大、难以处理，对此，可以使用污泥干化设备去进行处理。那么污泥干化设备设备是做什么的呢？下面我们永淦节能就来和您说一下吧。

污泥干化设备 污泥干化设备可以广泛应用于污水处理厂、电镀厂、钢铁、化工、印染、纺织厂等行业领域之中，以及各种生物发酵菌渣等高湿高粘性物料的干化工作。可谓是行业应用非常之广泛，深受大家的欢迎。一、污泥干化设备工艺介绍

污泥干化设备采用的先进的“三套筒”构造结构，将整个污泥干化工作分为三步骤。1.污泥与热风分别通过上料装置以及管道输送到设备筒体中的内筒中，在内筒安装的打散装置

以及导扬料系统装置的作用下，污泥干化设备品牌，快速将污泥分离、搅拌，加快污泥与热风的接触，将污泥表面的水分快速蒸发出去。2.在料板的作用下送入中筒中，中筒采用的是逆流加涡旋式干化，进一步将污泥内部中的水分蒸发出来。3.在料板的作用下送入外筒中，外筒采用的是交流加往复干化，使污泥在风量和料板的作用下，让湿者做往复运行和慢行、干者和快行，达到干化要求后，自动出料。

## 二、污泥干化设备优势

1.整个干化系统采用的是集中控制，操作简单，设备运行稳定。2.热源来源广泛，污泥干化设备厂家，可以使用蒸汽、生物质燃料、电、煤、气、油以及锅炉废热烟气等充当热源。3.整机设备采用水平布置，污泥干化设备，占地面积小，可以根据用户实际用地面积，对设备进行合理安装。4.该设备采用热风分配控制，可以根据污泥含水率的高低调节各个筒体中的干化温度以及风量大小，以适应污泥含水率波动的变化。5.采用净化除尘设备，生产过后的废气，通过净化除尘设备除尘过滤后，达到国家要求的排放标准，降低对环境的影响。

污泥干化设备对污泥的处理主要是干燥的作用，实际上污泥的操作主要是对污泥的干燥处理，在处理过程中要立即知道设备的零件是否正常工作，有的设备要立即更换。其中，过滤带的更换要立即进行。污泥干化设备如何更换过滤带？1.切断污泥干化设备的电源。任何机械设备在维护和维修时都需要确保电源断裂，污泥干燥机也不例外。这样可以确保安全。2.松开控制污泥干化设备供给轴的长轴螺钉。污泥干化设备的供给部分通常由长轴锁定。只需松开长轴螺丝向外向下拉动，进料部分即可打开。

3.将污泥干化设备的干燥机的供给口，露出过滤部分的构造，露出过滤带。4.仔细清理污泥干化设备中的残留物。清洁时请戴上手套，以免手接触部分部件造成伤害事故。5.依据说明书依次污泥干化设备滤带螺丝，依次放置螺丝。慢慢旋转的旋转轴，去除各组过滤带。6.按与拆卸相反的顺序安装污泥干化设备过滤带，用手转动轴，看轴承与固定轮之间的间隙是否合适。如果没有问题，可以锁定长轴螺钉。7.打开电源，慢慢启动污泥干化设备，注意是否有异响。运行一阵时间后，就可以给污泥干化设备进料。

污泥干化设备型号-同阳环保(在线咨询)-污泥干化设备由河北同阳环保设备有限公司提供。污泥干化设备型号-同阳环保(在线咨询)-污泥干化设备是河北同阳环保设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：高经理。