

烟台租叉车/大连电动托盘叉车/诺力液压车/短期出租：中大叉车租赁

产品名称	烟台租叉车/大连电动托盘叉车/诺力液压车/短期出租：中大叉车租赁
公司名称	华晟叉车（烟台）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	烟台市开发区北京南路27号
联系电话	13606382298

产品详情

烟台租叉车/大连电动托盘叉车/诺力液压车/短期出租：中大叉车租赁

叉车底盘由传动系、行驶系、转向系和制动系四部分组成。

底盘作用是支承、安装叉车发动机及其各部件、总成，成形汽车的整体造型，并接受发动机的动力，使叉车产生运动，保证正常行驶。

1、传动系统的作用是将发动机的动力，经传动系统传递给车轮，实现叉车的前进和后退。叉车传动系统由离合器、变速器、液力传动装置、驱动桥、联轴器、差速器等部分组成。叉车传动系统配件有：前进档齿轮 后退档齿轮、一档齿（低速档齿轮、二档齿（高速档齿轮）前后档齿合套（滑套组）、一二档齿合套同步环、一轴、一轴盖、一轴套筒、一轴套、一轴套流针轴承、二轴、输出齿轮、波箱传动轴花键、波箱万向节、波箱控制阀(波箱电磁阀)、拨叉、拨叉轴、摩擦片（也称为铜片）、隔片（也称为钢片）、变矩器、变矩器连接套(也称为泵鼓)、供油泵、连接板、差速器、十字轴、行星齿、行星齿垫片、半轴、半轴齿、半轴齿垫片、盘角齿、终端斜齿轮轴、螺旋伞齿。