

# 不锈钢拼装水箱怎么安装

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 不锈钢拼装水箱怎么安装                 |
| 公司名称 | 盐城普诺尔环保科技有限公司               |
| 价格   | .00/个                       |
| 规格参数 | 品牌:盐城普诺尔<br>材质:不锈钢<br>产地:盐城 |
| 公司地址 | 建湖县近湖街道上海南路99号              |
| 联系电话 | 15365791119                 |

## 产品详情

不锈钢拼装水箱选用不锈钢SUS304专用板，符合国家OCr18Ni19卫生检验标准，不生锈，不长青苔，不漏水、保持清洁卫生，安全稳固，使用寿命是混凝土水箱的15倍以上，并可适用于冷水、净水、开水、化学品、溶剂等储存。

不锈钢拼装水箱的安装说明：

### 1、水箱基础要求

砼基础几何尺寸应按GB02S101有关规定制定。

砼基础平面高低差 < 5mm

### 2、水箱的安装，施工和验收

焊工现场氩弧焊接。

施工现场有标准电源。水箱四周有 500mm的检修空间。

外观检验无锈蚀，无污染：注满水2-3h，箱体无明显变形，焊缝无渗漏为合格。

### 3、水箱的使用、维修和保养

配管时，切勿向配管进出水口施加过大的负荷。

不要将阀门及大口径管道的重量直接施加到水箱水口，必要时设置管道支撑：

对焊接管的膨胀、收缩、振动必须装伸缩柔性接头。

#### 4、水箱配置及配套附件

普诺尔不锈钢水箱供货范围箱体、人孔、爬梯、短管及单片法兰（进口、出口、排污、溢流共四个）。

普诺尔还可以根据用户的要求提供配套的附件，如：浮球阀、玻管液位计及各种水箱消毒设备等。

不锈钢拼装水箱的基础可采用混凝土条形梁，工字钢或“C”型槽钢。不锈钢拼装水箱顶部对角设有透气空气过滤装置，规格和数量根据进口尺寸大小由生产厂家确定装置。不锈钢拼装水箱内部均使用拉筋。各管口法兰均为1.0MPa标准法兰。设计人员在布置水箱位置时，应参照GB二次供水设施卫生规范。水箱规格技术参数或方位与实际使用不适合时，由不锈钢拼装水箱设计人员按实际需要提出确定。

#### 不锈钢拼装水箱的测试

- 1、不锈钢拼装水箱满水实验，48小时无渗漏现象；
- 2、管道连接处、阀门及相关附件有无渗漏水现象；
- 3、观察供水系统运转情况是否正常；
- 4、检查水质消毒系统是否工作正常。

#### 不锈钢拼装水箱如何清理

- 1、关闭进水阀，打开排污口阀门，把水箱中的水排干净；
- 2、通过爬梯进入水箱；
- 3、用干净拖把或抹布对水箱周边和底部进行清洗。底部积垢严重的，可用软毛巾加清洁剂擦洗；
- 4、打开进水阀门，放入适量清水冲洗桶壁及底部，使污垢从排污口排净，必要时可反复进行多次，直到满意为止；
- 5、关闭排水口阀门，打开进水阀门，让水箱重新装满水，清洗工作结束。

#### 不锈钢拼装水箱的规格

不锈钢方形拼装水箱可从0.5T-2000T，并可依据客户需求承接不同类型的特殊制作。

不锈钢拼装水箱可从0.5T-200T，并可依据客户需求承接不同类型的特殊制作。