

搅拌斗装载机 铲斗式搅拌一体机混凝土自上料可运输H

产品名称	搅拌斗装载机 铲斗式搅拌一体机混凝土自上料可运输H
公司名称	山东成拓机械有限公司
价格	58700.00/台
规格参数	品牌:中首重工 发动机:玉柴发动机 功率:110kw
公司地址	宁津县西环一路张菜桥南300米路西
联系电话	13336271587

产品详情

搅拌斗装载机 铲斗式搅拌一体机混凝土自上料可运输H,搅拌装载机是建筑用新式产品，特别适合修路、旅程硬化、山区制造、电力不通的施工场所。2、小型装载机在冬天（一般气温在5以下）发动机起进行预热。待预热到3040以上再行起进行预热。是把装载机的铲斗和强制式单缸混凝土搅拌机结合起来的一种新式机械，可应用于混凝土施工领域的作业。装载机搅拌斗是一种工程机械，

搅拌斗装载机工作保养合理确定保护周期。搅拌斗装载机保护周期是指装载机保护的里程或工夫。车主在实践运用进程中，应参照装载机制造厂引荐的保护周期，联系装载机本身的技能情况和运用前提，对保护周期进行恰当的调整。普通来说，新车在优越的路况前提下运用，无须过于频繁地保护，以厂家规则的保护周期作为上限便可；而装载机技能情况较差，或运用前提恶劣，则应恰当缩短保护周期。充沛应用免费检测。混凝土搅拌车生产厂家展开的免费检测运动对车主长短常有益处，车主可以应用这些检测运动对喜欢车进行具体体检，实时发现并扫除一些潜在的毛病，然后省去了未来能够呈现的高额维修保护费用。尽能够少崩溃维修总成。很多混凝土搅拌车主都有这种感觉，喜欢车的某个总成在崩溃维修后便一发不可收拾。

装载机搅拌机在使用过程中要注意以下几点：

- 一、严禁用户私自对装载机进行改装，因改装引起的质量问题厂家概不负责。
- 二、使用的柴油必须纯净并经过至少72小时的沉淀，柴油牌号应符合规定要求。
- 三、带更换液压油、制动液、齿轮油及润滑油时必须使用装载机厂家规定的型号，特别装载机注意不同型号的制动液不能混用。
- 四、在冬季（一般气温在 - 5 以下）发动机起进行预热，待预热到30~40 以上再行起进行预热。水箱中要加注防冻液（冬季不使用防冻液的车辆，每天装载机不工作时必须将水箱、发动机机体、暖风机中的冷却水全部放掉）。

适用在中小建筑，公路施工，工地需要大量的混凝土。在配比混凝土时，一般建筑施工企业所需的原材料（石子，沙子及水泥）大都是用人手推车从料场搬运至搅拌机中搅拌混合，这种依靠人工上料，人工搬运的，劳动强度大生产效率低，已不适合现代生产要求；而大型重载铲车有不适合用，为此将农用拖拉机改装为实用性小铲车，有效地解决这一问题。

我公司可按照客户需求订做搅拌斗，尺寸、长短、大小、叶片式、绞龙式、可安装在车企标车上，20、30、50均可安装。

搅拌机作业设备，搅拌机的铲掘和装卸物料作业是通过其作业设备的运动来结束的。装载机作业设备由铲斗1、动臂2、连杆3、摇臂4和转斗油缸5、动臂油缸6等组成。整个作业设备铰接在车架7上，铲斗通过连杆和摇臂与转斗油缸铰接，用以装卸物料，动臂与车架、动臂油缸铰接，用以升降铲斗，铲斗的翻转和动臂的升降选用液压操作。搅拌机作业时作业设备应能当转斗油缸闭锁、动臂油缸举升或下降时，连杆机构使铲斗上下平动或接动，避免铲斗倾斜而撒落物料；当动臂处于任何方位、铲斗绕动臂铰点翻滚进行卸料时。铲斗倾斜角不小于 45° ，卸料后动臂下降时又能使铲斗自动放平。

服务：

- 1、物流方式：有货当天发货，定做7天内发货，如有特殊情况，则根据实际情况而定
- 2、付款方式：可预付30%定金，货到付清尾款
- 3、退换货政策：收到产品后如有异议，请及时与我们去的联系，协商解决
- 4、票据制度：可根据客户需求提供