

宁德防火卷帘门 防火卷帘门安装 福州鑫恒辉防火门

产品名称	宁德防火卷帘门 防火卷帘门安装 福州鑫恒辉防火门
公司名称	福建鑫恒辉消防科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省福州市高岐工业区安里297号
联系电话	15959018998 15959018998

产品详情

卷帘门半降的状态信号、全降的状态信号，要反馈到消防主机。

防火卷帘的手动控制方式

防火卷帘的手动控制方式：1，消防主机模块启动方式；2，现场开关就地启动方式。就地启动方式，需要先用钥匙将开关打开。

防火卷帘温控释放启动

每个卷帘门都需要安装温控释放装置，防止因为电气故障（电源没有电、控制模块损坏等）原因，无法降落。当卷帘门侧的温控器感测到温度在（ 73 ± 0.5 ）时动作，卷帘门在自身配重下降落到底部。（在这里有一点，卷帘门帘面底部，必须有合格的配重，使其能够自行落下）

防火卷帘门倒链启动

卷帘门控制装置全部故障，还可以拉动图中的拉链，控制卷帘门的上升和下降。

防火门窗生产，不仅提供，惠的防火卷帘门产品，还提供完善的售后服务。今天就由我们来带您了解防火卷帘门的日常自检及保养方法。

手控检查：

- 1.外观检查门轨、门扇有无变形、卡阻现象，手动按钮是否良好上锁。
- 2.查看卷帘门的电控箱指示讯号是否正常，防火卷帘门价格，箱体是否完好。

3.开启按钮箱门，按动向上（或向下）按钮，卷帘门应上升（或下降）。

4.在按钮操作上升（或下降）过程中，操作人员应密切注意卷帘门应上升（或下降）到端部位置时能否自动停车，若不能，应迅速手动停车，且必须待限位装置修复（或调整）正常后方可重新操作。

防火门卷帘门框与墙体联结固定

（1）把组装牢固的门框整体移入门洞中（门框的两面与墙体两面在同一平面上；用吊线锤检查门框整体是否垂直于地面）

（2）以连接片钉孔为点，确定墙体上的十二个钻孔点。

（3）用8-10mm直径的电锤在孔点上钻孔，在钻孔种钉入木楔，用元钉把连接片固定在墙体上。

（4）在已固定的门框与墙体间和缝中镶入木条，做到既不过紧又不过松，使门框与墙体连接固定。

安装门扇

（1）剔合页槽，防火卷帘门材质，作业中不得损伤套装门装饰表面。

（2）安装合页。在钉木螺钉前，先引钉眼，然后钉木螺丝钉并拧紧（上下合页先拧一枚螺丝，然后关门检查缝隙是否合规，检查口与门扇是否在同一平面上，门扇有无下坠。无误后将其它螺钉拧紧，防火卷帘门安装，严禁将螺钉直接“打入”门扇门框内）。

（3）安装门锁（门锁安装后，宁德防火卷帘门，注意检查门扇门锁开关是否灵活，留缝是否合规）。

安装门套线，门档条。（二合一结构）

（1）套线和档条都设有凹型安装钉槽，用20-25mm元钉把门套线壳和档门条壳固定在门框上，然后用胶水把门套线的压条心和档门条安装在套线壳和档门条壳上。

（2）门套线和档门条应截切呈45度斜角（注意将斜角用平锉或木工刨打磨光滑，斜角两角相接处呈且合缝严密平整，合缝处用胶水粘牢）。

宁德防火卷帘门-防火卷帘门安装-福州鑫恒辉防火门(诚信商家)由福建鑫恒辉消防科技有限公司提供。福建鑫恒辉消防科技有限公司在防盗门这一领域倾注了诸多的热忱和热情，鑫恒辉防火门一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：魏先生。