

矿山球磨机厂家电话 祁县选矿建材机械 陕西矿山球磨机

产品名称	矿山球磨机厂家电话 祁县选矿建材机械 陕西矿山球磨机
公司名称	祁县选矿建材机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省晋中市祁县昭馥镇南关村
联系电话	13934085288 13934085288

产品详情

山西祁县选矿建材机械厂始建于1984年，主营球磨机，【进料粒度】： 25mm 【装球量】：0.65-61 5t，适应物料：石英石、金矿石、铁矿石、水泥熟料、铜矿石、磁黄铁矿、建筑垃圾、水泥熟料、玻璃等。

球磨机选型应符合如下需求：

1、棒磨机多用于粗磨，磨矿商品粒度多为1~3mm，重选厂可为0.5mm。粒度过细，磨矿功率显著降低。因为磨棒在磨机中运动的影响，棒磨机直径通常不宜大于 4500mm，磨棒长度不宜大于6000mm。棒磨机与球磨机联合工作时，棒磨机和球磨机配比应为1 2。

2、格子型球磨机多用于粗磨，矿山球磨机厂家，通常用于单段磨矿或两段磨矿中的段磨矿。闭路工作时，磨矿细度通常为50%~70% - 0.074mm。球磨机多配用螺旋分级机。

山西球磨机，太原球磨机，山西球磨机厂家，球磨机价格，球磨机多少钱

山西祁县选矿建材机械厂始建于1984年，主营球磨机，【进料粒度】： 25mm 【装球量】：0.65-61 5t，适应物料：石英石、金矿石、铁矿石、水泥熟料、铜矿石、磁黄铁矿、建筑垃圾、水泥熟料、玻璃等。

球磨机启动和停机都有一定的顺序，一切按照顺序进行，可以避免遗漏或者不规范造成的事故。要想球磨机良好的运作必须具备的知识不仅要掌握住，更实际的是深入球磨机操作中去。

启动：

球磨机启动时的先后顺序依次是：进料部电机，主电动机，高压油泵，低压油泵。

这时，要注意的是：一般情况下，不宜在一小时内连续两次启动球磨机。

停机：

球磨机停机的先后顺序依次是：停给料机，停主电动机，高压油泵自动启动，球磨机停止转动后，停低压油泵，根据轴承温度停高压油泵，然后（手动），每隔30分钟开2分钟高压油泵（直至筒体冷却至室温）。

山西球磨机，矿山球磨机衬板，太原球磨机，山西球磨机厂家，球磨机价格，球磨机多少钱

山西祁县选矿建材机械厂始建于1984年，主营山西球磨机，矿山球磨机厂家电话，废钢破碎机，石料破碎机，回转窑，磨粉机等。

球磨机轴承的安装方法

调整好磨机主轴承的两个底盘之后将地脚螺钉拧紧之后对其进行检查，如果各项数据符合相关的技术要求，就可以安装球磨机主轴承，在安装主轴承时，要保证球磨机的两个主轴承的底盘的中心线之间的距离要符合相关技术文件或者是设计中的要求，陕西矿山球磨机，如果电动机筒和中控轴组合之后的实际尺寸和相关技术文件或者是设计中的要求不一致时，在得到相关单位人员的同意之后，要按照组合之后的实际尺寸进行施工

太原球磨机，太原球磨机厂家，山西球磨机价格，山西球磨机哪家好，太原哪卖球磨机

矿山球磨机厂家电话-祁县选矿建材机械-陕西矿山球磨机由祁县选矿建材机械厂提供。祁县选矿建材机械厂拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！