

# 广西施工升降机定制 广西施工升降机 威华平头起重机

产品名称	广西施工升降机定制 广西施工升降机 威华平头起重机
公司名称	南阳威华重工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省南阳市宛城区天冠大道南段兴泰钢结构有限公司院内3楼
联系电话	18637730303 18637730303

## 产品详情

- 4、发现施工升降机存在技术故障或安全隐患，要及时向主管人员反映，故障或隐患不排除，施工升降梯不得运行，包括不得由他人操作运行。
- 5、进入现场必须遵守施工安全生产纪律。拆卸作业人员应空中作业的安全要求，包括必须戴安全帽，系安全带，穿防滑鞋等，不要穿过于宽松的衣物，应穿工作服，以免被卷入运行部件中，广西施工升降机厂家，发生安全事故。
- 6、装拆及顶升加节前，要检查吊索，吊环，吊钩等用具必须符合安全要求。作业时不禁超载。
- 7、安装和拆卸过程中，要有专人统一指挥，熟悉图纸、安装程序及检查点。
- 8、安装完毕进行整机运行调试，合格后方能投入使用。
- 9、施工升降机必须按照现行及说明书规定，安装起上下极限位器、起重量限制器、起升高度限制器等安全装置。
- 10、拆卸场地应清理干净，并用标志杆围起来，禁止非工作人员入内。
- 11、利用吊杆进行拆卸时，不允许超载，吊杆只可用来安装和拆卸升降机部件，不得用于其他用途。
- 12、雷雨天，广西施工升降机有哪些类型，雪天或风速m/s的恶劣天气下不能进行安装和拆卸作业。

## 二、电气安全开关

## 1、电气联锁限位开关

作用：行程开关又称限位开关，用于控制机械设备的行程及限位保护，是根据运动部件的行程位置而切换电路的电器。

原理：一组常开，一组常闭。

检查方法：开门断电。

## 2、极限开关

作用：切断主电源。

原理：连杆上下拨动均可切断电源，上下限位失效后，一端作用在标准节上的限位碰铁，切断电源。是一种急停开关，不能自动复位。

检查标准：上下拨动断电停止运转。

施工升降机有哪些种类？

其实，客观一点来讲，施工电梯的种类还是非常多的。首先，按照运行的方式，其可分为有无对重和有对重两种，而按照其控制的方式，可以分为手动控制以及自动控制这两种。另外，还可以按照需要添加变频装置和PLC控制模块，添加楼层呼叫装置和平层装置。

诸位有所不知，广西施工升降机，在目前市场上所使用的一大部分是无对重式的施工电梯，驱动系统一般是置于笼顶的上方，可以减小笼内的噪音，广西施工升降机定制，这样能够增大吊笼内的净空，也可以使传动更加的平稳以及机构振动变得更小。

简单一点来讲，无对重的施工电梯，它的设计其实就是简化了其安装的过程，而有对重的施工电梯在运行起来也是相当的平衡以及更加的节能，但是，由于它是天滑轮的结构，在安装加节时就会特别的麻烦，所以，有对重施工电梯现在已经慢慢的被市场所淘汰了。

广西施工升降机定制-广西施工升降机-威华平头起重机由南阳威华重工机械有限公司提供。南阳威华重工机械有限公司位于河南省南阳市宛城区天冠大道南段兴泰钢结构有限公司院内3楼。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前威华重工在工程、建筑起重机中享有良好的声誉。威华重工取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。威华重工全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。