

濮阳施工升降机 威华施工升降机 濮阳施工升降机使用方法

产品名称	濮阳施工升降机 威华施工升降机 濮阳施工升降机使用方法
公司名称	南阳威华重工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省南阳市宛城区天冠大道南段兴泰钢结构有限公司院内3楼
联系电话	18637730303 18637730303

产品详情

二、电气安全开关

1、电气联锁限位开关

作用：行程开关又称限位开关，用于控制机械设备的行程及限位保护，是根据运动部件的行程位置而切换电路的电器。

原理：一组常开，濮阳施工升降机，一组常闭。

检查方法：开门断电。

2、极限开关

作用：切断主电源。

原理：连杆上下拨动均可切断电源，上下限位失效后，一端作用在标准节上的限位碰铁，切断电源。是一种急停开关，不能自动复位。

检查标准：上下拨动断电停止运转。

施工升降机用于施工过程中人员和材料的垂直运输。是施工现场不可缺少的重要设备。
施工升降机安装前需要做哪些准备工作？

(1) 安装人员应持有上岗证，接受技术和安全说明。

技术和安全简报

(2) 安装人员应系好安全带，穿好衣服。 严禁穿硬底鞋和高跟鞋。

(3) 选择电梯井道基础的位置。

浇筑混凝土基础前，再次检查标准截面轴线与墙支架的连接点是否符合墙支架的使用要求。地基按要求浇筑混凝土。

固定底盘

(4) 确认电梯在运输过程中是否有变形或损坏，濮阳施工升降机厂家，零部件是否齐全。

(5) 安装现场电源电压为 $380V \pm 5\%$ （出口产品以国家电源电压为准），电源不小于各机型整机总功率。如果现场由发电机供电，则必须具有无功补偿和稳压功能，以确保电能质量符合要求。

(6) 安装地点应安装电源箱。电源箱到电网的距离不得超过20m。

一般每辆车用大于 3×16 平方的铜线电缆连接。

如果引入电源距离超过20m，则应适当增大电源箱与电网之间的电缆截面积。

(7) 准备4块10-15mm厚的Q235钢背板（尺寸 $500 \times 500\text{mm}$ ），用于在固定底盘下方垫垫，增加固定底盘与井道基础的接触面积。

11、吊笼内人员及物品不能倚靠在任何门上。

12、吊笼在下班后应停靠在地面站台，并切断供电电源。

13、大家须注意，如升降机出现任何非正常情况，务必及时通知有关维修人员，允许非维修人员随意乱动。

14、诸位切记不得酒后操作升降机。

15、安装工况下，必须采用笼顶操作。

16、按要求定期进行检查、保养及坠落试验。

17、变速调速升降机，每次启动前，检查风扇是否转动，电阻是否发热正常。断主电后，濮阳施工升降机价格，若要重新使升降机运行，濮阳施工升降机使用方法，应先按启动按钮，接通主电后至少3秒后才能正常启动。每次检修电路，必须断主电，停机10分钟后能检修。

濮阳施工升降机-威华施工升降机-濮阳施工升降机使用方法由南阳威华重工机械有限公司提供。南阳威华重工机械有限公司位于河南省南阳市宛城区天冠大道南段兴泰钢结构有限公司院内3楼。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前威华重工在工程、建筑起重机中享有良好的声誉。威华重工取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。威华重工全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。