

淄博张店韩国现代斗山大宇克拉克叉车手动液压车地牛搬运车堆高托盘车升降车油压车

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 淄博张店韩国现代斗山大宇克拉克叉车手动液压车地牛搬运车堆高托盘车升降车油压车 |
| 公司名称 | 华晟叉车（烟台）有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 烟台市开发区北京南路27号 |
| 联系电话 | 13606382298 |

产品详情

淄博张店韩国现代斗山大宇克拉克叉车手动液压车地牛搬运车

轮子材料，手动液压车轮子材料要根据作业地面的状况来选择。地面状况平滑的可以选择尼龙轮子，因为尼龙的轮子相对比较便宜，而且拉着也比较省力。地面状况不好的，可以选择铝合金加聚氨酯的轮子，它们比较耐磨。如果不想太伤地面，比如工厂有些是地坪的地面，不要用尼龙的轮子，应该选用聚氨酯的。因为尼龙的太硬了，聚氨酯相对来说比较软一点。心橡胶轮，尼龙轮，PU轮它们各具有优点，实心橡胶轮拉动时无声，高度抗磨损，抗金属割伤、尼龙轮转动阻力低，化学性能稳定，无压痕、PU轮吸冲、吸震、抗磨损、无压痕、静音等，可供用户根据不同条件进行选配。

手动液压搬运车升不起来，排除液压系统空气的方法。

手动液压车是工厂仓库车间常用的搬运工具，因为其造型简单，功能强大而美名曰“地牛”。但是这个简单的设备也经常会出现这样或者那样的毛病，比如上升缓慢，下降缓慢。或者干脆升不起来。升不起来的时候，很多人就觉得是不是坏了？其实并未如此，很多时候只是手动液压车油泵里面有空气，导致液压的时候不上升或者升的慢！这时候只需要简单的排下空气就可以让手动搬运车完好如初。

手动搬运车一般有三个档位

- 1.中间是定位挡，此档位车既不上升也不会下降。
- 2.往上拨是空挡，也就是下降的档位、泄压档位。
- 3.往下拨就是挂档、就是闭合油封可以让其液压上升。