

工业污泥干化机生产厂家 工业污泥干化机 同阳环保欢迎来电

产品名称	工业污泥干化机生产厂家 工业污泥干化机 同阳环保欢迎来电
公司名称	河北同阳环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市故城县山水大街
联系电话	13180019960 13180019960

产品详情

污泥工业污泥干化机怎么保养维护?

污泥工业污泥干化机应用的先进技术，工业污泥干化机，对污泥进行低温干化，从而回收利用。定期的维护保养是延长设备使用寿命的有效措施，那么，工业污泥干化机厂家，污泥工业污泥干化机要怎么保养维护呢?1、保持干燥的车间环境。因为低温污泥工业污泥干化机的电器件都是金属制作的，如果车间湿度大，金属电器表面会比较容易潮湿，而在接通电源时，附着在金属电器表面的水汽会造成电器短路，从而烧毁电器。所以污泥工业污泥干化机组周围要保持清洁干燥，通风良好。2、保持良好的换热效果。低温污泥工业污泥干化机周围勿堆放杂物，以免堵塞进出风口，机组四周应保持清洁干燥，通风良好。3、经常检查机组的各个部件的工作情况，检查机内管路接头充气阀门处是否有油污，确保机组制冷剂有无泄漏。4、定期清洗。应经常清洗污泥工业污泥干化机的过滤网，保持机器的通风。要定期清洗风道里边换热器附着粉尘，保持换热能力。5、定期打开箱体观察窗，清理箱体里面遗留的杂物。箱体内的杂物会影响烘干机有效使用功率。在冬季环境温度在2 以下，若暂停使用时，应断开电源，套好防护罩，再次启动运行时，开机前应对系统进行检查。6、污泥工业污泥干化机运转前要检查机器有无异常现象，如有异常要排除故障后才能开机运转。请在机组周围无人的情况下，先设定好烘干温度和时间再启动机器。7、长时间不使用设备，关闭电源后，应清洁整机，电机，进行防雨防尘措施。

污泥工业污泥干化机筒体、扬料板和靠近筒壁支撑板腐蚀严重的原因

1.在使用过程中，由于筒体外隔热层使用年限太久，保温效果已经降低，造成靠近筒壁的物料温度相对偏低，怀疑存在局部锈化，腐蚀等，工业污泥干化机型号，也是污泥

工业污泥干化机筒体、扬料板和靠近筒壁支撑板腐蚀严重的原因之一。2.在对污泥工业污泥干化机的清洗过程中，内部进行碱洗时，工业污泥干化机生产厂家，由于碱液(纯碱和无离子水)中存在一定的Cl⁻，对不锈钢材质有一定的损害。目前，经过对碱液的化验分析，碱液中的Cl⁻含量为5 mg/L，比规定的物料中不能超过25mg/L的要求低一些，但在工艺生产过程中不可知的因素较多。又加之多种腐蚀因素并存，所以Cl⁻的存在对316L材质的腐蚀有加速的作用。3.由于局部已经腐蚀没了，致使湿料堆积在筒体的底部，不仅降低了物料的干化效果，而且也造成湿料在筒体内部的流动分布不均匀，因此在往下料端推进的过程中形成挂料，也是形成局部腐蚀的一大原因。

工业污泥干化机是一种低能耗、率的干燥设备。1、电能污泥干化法 电能污泥干化将电能转化为热能或微波等形式的能，加热湿污泥使之水分蒸发，污泥得到干化，通常采用电加热炉间接烘干的干化方式进行污泥干化。2、热水干化法 热水干化法是利用高温热水的热能，经过换热器进行热交换，蒸发污泥中的水分使得污泥干化。这种热源进行污泥干化一般为间接干化方式，对换热器要求较高一些。3、蒸汽干化法 蒸汽干化法是利用蒸汽热能，经过换热器壳层进行热交换，蒸发污泥中的水分使之干化。

工业污泥干化机生产厂家-工业污泥干化机-同阳环保欢迎来电由河北同阳环保设备有限公司提供。工业污泥干化机生产厂家-工业污泥干化机-同阳环保欢迎来电是河北同阳环保设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：高经理。