

山东华晟韩国斗山叉车便捷式叉车手动小型微型叉车家用地牛

产品名称	山东华晟韩国斗山叉车便捷式叉车手动小型微型叉车家用地牛
公司名称	华晟叉车（烟台）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	烟台市开发区北京南路27号
联系电话	13606382298

产品详情

山东华晟韩国斗山叉车便捷式叉车手动小型微型叉车家用地牛(5)若安全阀开启压力过低($<15.5\text{MPa}$)，不能盲目对总安全阀进行调整，须拆卸安全压力阀，检查导锥阀中弹簧是否断裂、主油阀是否卡死以及锥形进油阀是否灵活、阻尼孔是否堵塞。如果均无问题，再对安全阀开启压力进行调节，方法为：在系统上安装一只压力表，加额定载荷120%的负载，调整多路换向阀中的溢流阀，当叉车提升货物达到似起非起时，此时压力应为 16.0MPa 。否则，应对其中一个换向阀进行换向，切断溢流阀卸荷口，使其处于工作状态，然后旋转调整螺钉，直至达到所需压力值为止。

(6)多路换向阀中，O形圈老化、变形或磨损，阀杆出现磨损等，都会使其泄漏；若阀芯和阀套磨损严重，还会造成内泄，应更换。条件允许也可对阀芯表面镀铬，然后与阀套配对研磨，使其配合间隙达到 $6\sim 12\mu\text{m}$ 。

(7)主液压缸活塞密封环、油封损坏造成内漏，可将主液压缸降到底，拆下回油管，提升主液压缸，如果有大量工作油泄出，应更换活塞密封件。

2、操作沉重或不到位

操作沉重，一般为连接机构发卡或损坏所致，应查明并调整修复。操纵杆不回位，一般为回位弹簧断裂或连接脱落，应更换弹簧，调整连接机构。操纵杆不到位，应查明并调整。分流阀出现故障，也会造成提升叉无动作，应检修。

