

# 安徽忠涵|承重 液体硅胶辊 南通硅胶辊

产品名称	安徽忠涵 承重 液体硅胶辊 南通硅胶辊
公司名称	安徽忠涵辊业科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市肥西县上派工业园云霄路合肥四开变压器内2号厂房
联系电话	18297926999 18297926999

## 产品详情

胶辊是以金属或其他材料为芯，外覆橡胶经硫化而制成的辊状制品。今天跟大家分享一下胶辊的保养知识!新铸制的胶辊不宜马上投入使用。由于新铸制的胶辊内部结构还不够稳定，若立即投入使用，容易降低使用寿命。故刚出筒的新胶辊应放置一段时间，南通硅胶辊，使胶辊接触外界环境温湿度後，保持相对的稳定状态，这样可以增加胶体的坚韧性，从而提高耐用效果。

胶辊的正确使用方法.正确安装胶辊轴承。首先要把胶辊两边清洗干净，然后选用规格、型号等均符合机台设计要求的轴承，并在各个配合面上均匀涂抹一层润滑油，再用安装轴承的套管对轴承均匀用力，使其顺利地安装到位。切忌对轴承表面直接施力，以免损坏轴承。规范调节水墨辊之间的压力 印刷过程中，水辊、墨辊必须连续不断地、均匀地向印版提供适量的水和墨，这样才能获得墨色一致的印品。因此，胶辊与胶辊之间、胶辊与印版之间，必须保持恰当的压力，才能实现油墨的良好传递。

胶辊包胶在正常使用过程中常出现辊体或橡胶面受到破损、墨皮或墨渣杂质堆积、发热膨胀、铁芯脱壳、磨损和老化、表面划伤等各种损坏，而这些损坏很大原因都是非正常使用导致的，为避免这种非正常的损坏，需要找出问题的根源。

简单又直接的是胶辊包胶的辊体或橡胶面受到破损，硅胶辊厂家，这种情况大多是因为安装和拆卸过程中没有做到轻拿轻放。为避免胶辊包胶胶体的损坏，在安装和拆卸过程中应轻拿轻放。胶辊包胶的轴头和轴承配合不紧密，轴承的性能欠佳会加速胶辊包胶之间的摩擦和挤压，导致辊体布满麻眼，不能准确的传水还有传墨，液体硅胶辊，因此必须要确保轴头和轴承配合紧密，保持轴承良好的性能，减少摩擦

和挤压。

安徽忠涵|承重(图)-液体硅胶辊-南通硅胶辊由安徽忠涵辊业科技有限公司提供。安徽忠涵辊业科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！