

柳工叉车蓄电池 柳工电动叉车电瓶厂家

产品名称	柳工叉车蓄电池 柳工电动叉车电瓶厂家
公司名称	北京瑞玛电源科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:柳工 型号:叉车蓄电池 产地:中国
公司地址	北京市密云区河南寨镇密顺路18号产业基地办公楼420室-2861(河南寨镇集中办公区)
联系电话	15600100703 15600100703

产品详情

柳工叉车蓄电池使用留意规定

电瓶安装 转向系统安装时，应确保与十字轴下方转动轴总程同舟，而且径向应该有空隙，以防阀心被顶死，安装后查验汽车方向盘是不是回位灵便。 管道安装应按转向系统接头处所标底“进”与汽油泵来输油管相接，所标“回”与机油箱相接，所标底“左”和“右”各自与转为液压缸的左腔及右腔相接。吸输油管容许流动速度为1-1.5m/s，压输油管和回油管容许流动速度为4-5m/s,高压胶管实验工作压力不能小于大压力的1.5倍。 机油箱部位一段应高过转向系统的组装部位，吸输油管应插进油位之内，那样在人力资源转为时可以补油，与此同时还能防止气体渗入油中。

为了更好地安全性和维修的便捷，提议在转向系统进液出口处设定一个压力表接头，便于安装气压表。

(2) 杭州市叉车蓄电池温度范畴：-20 — 80 一切正常温度：30 — 60

(3) 杭州市叉车蓄电池用食油挑选：N46或N32齿轮油。(4) 杭州市叉车蓄电池空气滤芯：进到转向系统的液压油空气滤芯精密度为30 μ m。并确保转向系统的泵油有0.2-0.3MPa的背压式，以避免人力资源转为时油排回机油箱。(5) 杭州市叉车蓄电池系统软件中全部管道均应清理整洁，机油箱应封闭式，以降低液压油的环境污染。(6) 杭州市叉车蓄电池试运转：运行前清理机油箱，并引入液压油无上油位。将转为液压缸螺纹接头松掉，使汽油泵低速档运行开展放气。直到出去的油中没有泡沫塑料才行。拆卸液压缸与转为轮的联接，旋转汽车方向盘，使活塞杆做到左或右的部位（在两个极端位置不必滞留），再往机油箱给油无上油位。将全部的法兰连接处扭紧（不要在工作压力下扭紧），联接液压缸，查验汽车转向系统在各种各样工作中情况下，工作中能否一切正常。发觉转为厚重或失效时，应细心搜索缘故

不能用劲硬转汽车方向盘，更不能随便拆卸，以避免转向系统零件被毁坏。查验转为液压缸的活塞杆做到极端化部位时，系统软件工作压力是不是合乎标准值。（7）杭州叉车蓄电池使用维护保养：每日查验是不是渗油，机油箱油位及工作中情况。按照规定按时替换滤芯和液压油，齿轮油的具体情况可以滴一滴油到吸墨纸上检去，如油渍有一灰黑色核心，就不能用了。应用中如发觉异常状况，用心搜索缘故，禁止两个人与此同时转动汽车方向盘。