

招远斗山大宇叉车原厂配件批发圆锥滚子轴承批发销售

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 招远斗山大宇叉车原厂配件批发圆锥滚子轴承批发销售 |
| 公司名称 | 华晟叉车（烟台）有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 烟台市开发区北京南路27号 |
| 联系电话 | 13606382298 |

产品详情

招远斗山大宇叉车原厂配件批发圆锥滚子轴承批发销售

1、液面：低于额定的液面，将缩短蓄电池的使用寿命，而且电解液太少将导致蓄电池发热损坏，因此，必须经常注意电解液是否足够。

2、接线柱、导线、盖子：必须经常检查蓄电池接线柱接合处、与导线的连接处因氧化引起的腐蚀情况，同时检查盖子是否变形、是否有发热现象。

3、外观：蓄电池表面肮脏将引起漏电，应使蓄电池表面随时清洁、干燥。

定期保养：

每半月或整月检查电瓶电解液的液面（打开电瓶盖查看）和比重，如果看不到液面就应该及时补充蒸馏水直到看得见液面（不可以使用自来水或矿泉水或电解液），比重偏离规定值时应进行调整。

电动叉车蓄电池充电时的接插顺序是：

1.下叉车电瓶插口，2.瓶端口（车上的活动端的接插口）与充电机连接，

3.将充电机电源与市电AC380V或市电AC220V电源连接。工作灯亮开始充电，电量充满时“充满指示灯”亮表示充满。注意：充电期间拔下充电插头会产生电弧，将充电机关闭后，方可拔下插头。充电后在

蓄电池周围滞留许多氢气，不允许有任何明火，应开启蓄电池上的盖板进行充电。