

螺旋输送机厂家 沧州输送机厂家 博方自动化|各种规格

产品名称	螺旋输送机厂家 沧州输送机厂家 博方自动化 各种规格
公司名称	天津博方自动化工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市天津市经济技术开发区睦宁路70号1-202-5
联系电话	15302195215 15302195215

产品详情

移动式皮带输送机的选型方法

移动式皮带输送机的选型方法

一、明确输送物料

针对不同物料的属性（如：温度、酸碱性等）选择皮带材质不同，如橡胶带适用于工作环境温度-15~40°C之间，螺旋输送机厂家，物料温度不超过50°C，塑料带具有耐油、酸、碱等优点，但对于气候的适应性差，易打滑和老化。

二、选择合适的带速

移动式皮带输送机带速的选择至关重要，不同物料，应用场景、输送距离，工艺要求，皮带输送速度也不一样，对于输送粉尘量大的物料，一般采用0.8~1m/s的带速，当输送细碎的物料或小块物料时，允许带速为3.15m/s。

输送距离越短，倾角越大，带速应越低，沧州输送机厂家，当输送机较宽时，应选择较高的带速。

采用犁式卸料器时，带速不宜超过2.0m/s，采用人工配料称重时，皮带速度不宜超过1.25m/s，采用卸料车时，带速一般不宜超过2.5m/s。

皮带输送机到底可以输送什么东西

从皮带输送机的名称中就可以看出该设备是一种输送设备，是专门用来输送东西的。但是却很少有人真的知道该输送机到底可以输送什么东西。所以下面就由小编来给大家详细的介绍一下该设备到底可以输送什么东西吧。

一、皮带输送机可用来输送煤。

二、可用来输送碎石。

三、可用来输送化肥。

四、可用来输送水泥等。

注：被送物料温度小于60 。

移动式皮带机的维护事项

- 1、尽量减少在潮湿环境以及雨天作业，无轴螺旋输送机厂家，防止机身和部件长期接触水分而生锈损毁。
- 2、定期检查输送带走向，保证输送带运行方向平稳，物料输送机厂家，避免因输送带跑偏而产生不必要的损失。
- 3、定期进行机身紧固件的检查，保证螺栓以及张紧装置的良好状态，及时添加润滑油，保证轴承的润滑，定期检查托辊及其他，更换损坏部件，保障皮带机的正常使用。

螺旋输送机厂家-沧州输送机厂家-博方自动化|各种规格由天津博方自动化工程有限公司提供。“输送机,除尘设备”选择天津博方自动化工程有限公司，公司位于：天津市天津市经济技术开发区睦宁路70号1-202-5，多年来，博方坚持为客户提供好的服务，联系人：尚经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。博方期待成为您的长期合作伙伴！