

威华重工 南阳平头式塔式起重机

产品名称	威华重工 南阳平头式塔式起重机
公司名称	南阳威华重工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省南阳市宛城区天冠大道南段兴泰钢结构有限公司院内3楼
联系电话	18637730303 18637730303

产品详情

(4) 在进入工作现场时，必须戴安全帽，高处作业时还必须穿防滑鞋，系安全带。

(5) 在的专门指挥人员的指挥下作业，南阳平头式塔式起重机厂家，其他人不得发出指挥信号。当视线阻隔和距离过远等致使指挥信号传递困难时，应采用对讲机或多级指挥等有效的措施进行指挥。

(6) 在安装或拆卸塔式起重机时，严禁只拆装一个臂就中断作业。

(7) 在紧固要求有预紧力的螺栓时，必须使用专门的工具，将螺栓准确地紧固到规定的预紧力值。

(8) 在高处作业时，摆放小件物品和工具时不可随手乱放，工具应放入工具框中或工具袋内，严禁从高空投掷工具和物件。

(9) 吊装作业时，起重臂和重物下方严禁有人停留，工作或通过。吊运重物时，严禁从人上方通过。严禁用起重机吊运人员。

(10) 严禁带病和酒后作业。

塔式起重机的工作特性决定了标准节连接螺栓的特性，这是无法克服的。为此，塔式起重机用高强度螺栓连接到塔吊标准节连接螺栓上。关于塔式起重机的规范和每台塔式起重机的说明，此螺栓连接要求的安装，在安装过程中需要预紧力，对于不同规格给出不同的预紧力值。

为了实现准确的应用，有必要根据高强度螺栓的扭矩系数和上述8.8 M24螺栓测量螺栓上螺栓的扭矩，其理论预载扭矩约为 $700n \cdot m$ 。塔吊标准节依靠塔吊的顶部，并将一个节的一部分组装在一起构成整个塔架，支撑上部工作单元的作用主要是承受轴向压力，水平，弯矩和扭矩。安装的塔式起重机的螺栓预紧力无法达到规定的预紧力要求，这是螺栓产生松动的重要原因。

每次操作塔式起重机前，南阳平头式塔式起重机有哪些类型，都要空载试验各装置的开关触头，并要求处于正确位置。经常检查塔式起重机塔身垂直度 $< 3/1000$ 。塔式起重机不工作时，松开回转机构的制动装置，南阳平头式塔式起重机价格，将塔式起重机吊钩升至接近臂架，南阳平头式塔式起重机，吊钩上严禁挂重物，行走式塔式起重机须把夹轨钳失紧。

塔机顶升加节时回转机制动器应处于制动状态，如觉得不可靠还可加临时固定措施；塔机顶升过程中，严禁旋转臂架或开动载重小车及使用起升和下降动作。

威华重工-南阳平头式塔式起重机由南阳威华重工机械有限公司提供。南阳威华重工机械有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。威华重工——您可信赖的朋友，公司地址：河南省南阳市宛城区天冠大道南段兴泰钢结构有限公司院内3楼，联系人：樊先生 张先生。