

台湾KCL凯嘉叶片泵VQ215-18-17-F-RAAA-02油泵

产品名称	台湾KCL凯嘉叶片泵VQ215-18-17-F-RAAA-02油泵
公司名称	苏州鹏和液压有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	相城区元和街道汇萃商业广场2幢
联系电话	0512-65468600 15862468879

产品详情

低压定量叶片泵：

50T-07(12,14,17,19,21,23,26,30,36,40)

150T-48(61,75,94,116,125)。

详细型号：

50T-07-F-R-01 50T-12-F-R-01 50T-14-F-R-01

50T-17-F-R-01 50T-19-F-R-01 50T-21-F-R-01

50T-23-F-R-01 50T-26-F-R-01 50T-30-F-R-01

50T-36-F-R-01 50T-40-F-R-01 50T-07-F-R-02

50T-12-F-R-02 50T-14-F-R-02 50T-17-F-R-02

50T-19-F-R-02 50T-21-F-R-02 50T-23-F-R-02

50T-26-F-R-02 50T-30-F-R-02 50T-36-F-R-02

50T-40-F-R-02 150T-48-F-R-01 150T-61-F-R-01

150T-75-F-R-01 150T-94-F-R-01 150T-116-F-R-01

150T-125-F-R-01

VPKCC-F1212A4A4-01,VPKCC-F1212A3A3-01

VPKCC-F1212A2A2-01,VPKCC-F1212A1A1-01

VPKCC-F1515A4A4-01,VPKCC-F1515A3A3-01

VPKCC-F1515A2A2-01,VPKCC-F1515A1A1-01

VPKCC-F2020A4A4-01,VPKCC-F2020A3A3-01

VPKCC-F2020A2A2-01,VPKCC-F2020A1A1-01

VPKCC-F2323A4A4-01,VPKCC-F2323A3A3-01

VPKCC-F2323A2A2-01,VPKCC-F2323A1A1-01

VPKCC-F2626A4A4-01,VPKCC-F2626A3A3-01

VPKCC-F2626A2A2-01,VPKCC-F2626A1A1-01

VPKCC-F3030A4A4-01,VPKCC-F3030A3A3-01

VPKCC-F3030A2A2-01,VPKCC-F3030A1A1-01

HVQ20-4-F-RAA-01

HVQ20-6-F-RAB-01

HVQ20-8-F-RBA-01

HVQ20-11-F-RAA-01

HVQ20-14-L-RAA-01

HVQ20-17-F-RAB-01

HVQ20-19-F-RAA-01

HVQ20-23-F-RAB-01

HVQ20-4-L-RAB-01

HVQ20-6-L-RAA-01

HVQ20-8-L-RAB-01

HVQ20-11-L-RAB-01

HVQ20-14-F-RAB-01

HVQ20-17-L-RAA-01

HVQ20-19-L-RAB-01

HVQ20-24-L-RAB-01

台湾JINGJI电磁阀 台湾JINGJI液压阀 台湾JINGJI换向阀

BY-E4B BY-E10B BY-E20B

BY-G4B BY-G10B BY-G20B

BY-H4B BY-H10B BY-H20B

BYM-E4B BYM-E10B BYM-E20B

BYM-G4B BYM-G10B BYM-G20B

BYM-H4B BYM-H10B BYM-H20B

BYX-E4B BYX-E10B BYX-E20B

BYX-G4B BYX-G10B BYX-G20B

BYX-H4B BYX-H10B BYX-H20B

BYXD-E4B BYXD-E10B BYXD-E20B

BYXD-G4B BYXD-G10B BYXD-G20B

BYXD-H4B BYXD-H10B BYXD-H20B

BYMD-E4B BYMD-E10B BYMD-E20B

BYMD-G4B BYMD-G10B BYMD-G20B

BYMD-H4B BYMD-H10B BYMD-H20B

BYXM-E4B BYXM-E10B BYXM-E20B

BYXM-G4B BYXM-G10B BYXM-G20B

BYXM-H4B BYXM-H10B BYXM-H20B

BYXMD-E4B BYXMD-E10B BYXMD-E20B

BYXMD-G4B BYXMD-G10B BYXMD-G20B

BYXMD-H4B BYXMD-H10B BYXMD-H20B

对油泵的维护保养应注意以下方面：

- 1.水会腐蚀油泵，所以含水的物质禁止使用油泵抽真空。
- 2.含有大量溶剂的物质请首先在烘箱中除去大部分的溶剂后，再使用油泵抽真空。
- 3.按正确的顺序使用真空泵，以防止倒吸现象发生。
- 4.使用完真空烘箱后，务必做好清洁工作，擦干净真空烘箱的玻璃窗。
- 5.擦净表面防锈油。
- 6.清除调速器内腔、喷油泵内腔的防锈油，加入规定牌号的润滑油。
- 7.燃油管路里的防锈油也应在使用前清除，将燃油接入喷油泵管路，不断地转动喷油泵凸轮轴，直至出油阀紧座喷出洁净的燃为止。
- 8.燃油选用合理。
- 9.必须使用标号合适的燃油。一般夏天使用0号柴油，冬季使用-10号轻柴油。
- 10.使用的燃油必须干净，不得含有任何杂质和水分。