

杭叉叉车电池配套定制4PZS560，杭叉叉车48V蓄电池

产品名称	杭叉叉车电池配套定制4PZS560，杭叉叉车48V蓄电池
公司名称	北京瑞玛电源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:杭叉 型号:叉车蓄电池 产地:中国
公司地址	北京市密云区河南寨镇密顺路18号产业基地办公楼420室-2861(河南寨镇集中办公区)
联系电话	15600100703 15600100703

产品详情

注意事项蓄电池在充放电过程中，电解液中的水会因为电解和蒸发而逐渐减少，导致电解液面下降。如果不及及时补充的话，有可能缩短蓄电池的使用寿命，应及时补充蒸馏水。切忌用饮用纯净水代替，因为纯净水中含有多种微量元素，对蓄电池会造成不良影响。给蓄电池添加电解液或水时要注意，电解液高过极板10至15毫米即可；有两条红线的蓄电池，电解液不得超过上红线。电解液太满会从蓄电池盖小孔中溢出。一旦流到蓄电池正、负两极之间，就会形成回路自放电。遇此情况就应将电解液擦掉，或用开水冲洗擦净。加电解液时若有东西不慎掉入，千万不能用金属物去捞，应用木棒夹出杂质；如用铁丝或铜丝去捞，金属分子会在硫酸的腐蚀下进入蓄电池形成自放电而损坏蓄电池。车辆停止运行若超过20天，应当拆卸电池的负极电线，以免发生漏电事故。

- 1、不同型号的充电机输出参数的设置内容是不同的，具体方法应遵照充电机使用说明书规定。电动叉车。
- 2、电前应该检查导线及插座有无损坏，如发现损坏时，应待修护和更换后再充电。
- 3、检查蓄电池是否完好无损，接线是否完好，并打开加液口盖，观察电解液是否符合规定的液面高度，必要时加入蒸馏水，注入量以液面高于防护片15-20mm为宜。N O2.电动叉车蓄电池充电步骤

- 1、将充电机电源插头插上配电板并合上电源。
- 2、将充电机上的电瓶插头与叉车上的电瓶插头连接，此时充电机上显示蓄电池的实际电压。
- 3、将电源开关设置到开的位置，开始充电。
- 4、断开电源，拔下电源插头，充电结束。电动叉车。NO3.充电注意事项

- 1、充电过程中，不要拔去电瓶插头或关断电源开关，否则插头和电器元件将被损坏。只有将充电机关闭后，方可拔去插头。
- 2、配置电解液时，切勿将水倒入硫酸之中，以免液面温度突然升高，沸腾的酸滴飞溅伤人。
- 3、在充电过程中蓄电池会产生气体，应该保持充电场所通风良好，周围没有明火。
- 4、在任何情况下，充电过程中的电解液温度不得超过45℃，否则应该设法降温，如采取减少充电电流、人工降温或暂停充电等措施，待温度下降后再继续充电。
- 5、严禁将金属工具搁置在蓄电池上，蓄电池上不允许有多余的杂物。