

# 重庆流动加油车流动配送

产品名称	重庆流动加油车流动配送
公司名称	重庆汇商石化股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	1000升:低于市场价0.2-0.5
公司地址	重庆市南川区男平镇景秀村七社//办公地址：渝北区扬子江商务小区A幢15-6
联系电话	023-67861002 13368297610

## 产品详情

### 流动加油车管理规定

流动加油车，油罐车的一种，为完善流动加油车的管理，制定了相关管理规定，下面我给大家介绍关于流动加油车管理规定的相关资料，希望对您有所帮助。

### 流动加油车管理条例1、使用前的预备

- (1) 检查车尾接地胶板外露铜线是否接地，各设备装置是否正常。
- (2) 将固定在车上的手动静电接线盘的一端就近插入潮湿泥土中;

胶管的输油侧及吸油侧的两端应有金属钢丝衔接，以防静电着火。

- (3) 当泵内无油时，应预先灌泵。
  - (4) 确保呼吸阀工作正常。
- ### 2、油泵和取力器的使用
- (1) 启动汽车发动机
  - (2) 踩下离合器踏板，变速杆挂至空档，按下取力器操纵手柄。
  - (3) 松开离合器，此时取力器已接通，打开泵的进出口阀门。

(4) 掌握发动机手油门（在驾驶室内操纵面板上）将油泵渐渐调到正常工作状态，若空转不吸油，应立刻停车，找出缘由。严禁管路内无油空转，否则易造成油泵损坏。

- (5) 使用完毕，将发动机调至怠速状态。(6) 放下取力器操纵手柄，取力器脱开，油泵停止工作。

3、管路系统的操作 用本车油泵将油罐内油料经计量后加注到其它容器。

(1) 将油枪插入待加油容器中。并将待加注车辆或容器用接地线

(3) 打开油枪阀门;

(4) 操作税控加油机。通过手油门，逐步调整发动机转速。掌握

泵的流量不大于50L/min;

(5) 加注完毕，关闭各阀门，关闭加油机电源

(S) 脱开取力器。关闭发动机。

4、流淌加油车的平安规章

(1) 用户应严格根据规定装载，不允许超载。行驶条件恶劣时。

还应减载限速，以确保平安。

(2) 为预防加油车发生火灾事故、在排气管消音器损坏、管路漏

油、接地线损坏或断裂时都不允许作;严禁用金属物品敲打油车上的任何零件以免产生火花。

(3) 如油罐内油料冻结，不得用明火加温。可用热水或蒸汽融化，

或者将油车开入暖房中解冻

k

(4) 加油车无论是在行驶还是在停车状态都必需放下接地胶板，

并准时调整其度长度，使外露铜线牢靠接地，以防静电着火。

(5) 加油车作业时。必需将接地线一端就近插入潮湿泥土中，

一端与副车架尾部的导电板或者罐体上其它导电部位相连，并保证接触良好;用导电夹衔接进油侧及出油侧胶管的两端。以防静电着火。