

# 冲击器批发 北京冲击器 聚强旋喷钻机有限公司

产品名称	冲击器批发 北京冲击器 聚强旋喷钻机有限公司
公司名称	天津市聚强高压泵有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区韩家墅工业园韩兴道1号
联系电话	15222665372

## 产品详情

### 防突钻机的常见故障及应急处理

#### 防突钻机的常见故障及应急处理

防突钻机的常见故障主要是卡钻，卡钻原因主要有以下几点：1、地层结构过于复杂，且都在钻筒有效深度以内；2、钻机架固定有松动，造成钻筒打斜；3、钻筒内心已断裂，造成电机负荷过重；4操作人员用力过大，冲击器批发，急于求成；5、水压不够，不能冲走碎石、岩粉。解决方法有：1、减轻下压力度，由轻到重；2、重新固定机架，校正钻筒位置；3、退出钻筒，取出断心；4、同解决方法1；5、检查水管有无泄漏，增加水压。

#### 水钻机特殊情况下操作注意事项：

一、暗河；解决方法：增加排水措施，设置水位警戒线，及时排出多余积水。

二、熔洞：解决方法：随时注意地层结构变化，操作人员必须佩戴安全头盔。

三、塌方：解决方法：钻井深度严格控制在两米以内，冲击器哪家好，必须及时浇筑护壁。

### 液压站溢流阀调节的步骤

进行系统压力的调整。

调节的步骤较为简单，北京冲击器，先将液压站的溢流阀打开，逆时针进行旋转减少至压力完全放松；然后松开两台恒温的变量泵站壳的恒压阀，顺时针旋转至较大压力，此时就会将溢流阀调整为零，此时的表压不会变化。

将液压站的溢流阀按照顺时针进行调整，并且观察压力表，等到压力显示为7MPa的时候就可以拧紧螺母，此时顺时针调整恒压泵站，观察压力表至6.5MPa的时候就可以拧紧螺母，用同样的方法对其它几台液压泵进行调节。

通常进行锚杆钻机维护的时候，要先进行外观的检查，观察是否会漏油，接头是否松动等等，之后就是泵站启动时要按照规定加温，冬季不能油温过低，泵站检查可以多次进行开关检查系统的震动是否正常，工作结束以后要检查是否漏油，冲击器型号，并且做好整机的清洁工作，特别是散热器与发动机的这些部位要专门维护。

大型液压锚杆钻机目前是进行大型工程建设中的主力，比如进行矿产开采、水利工程建设、机场建设以及山间隧道开掘等等。那么国内外厂商生产的这些大型锚杆机的特点都有什么呢？

冲击器批发-北京冲击器-聚强旋喷钻机有限公司由天津市聚强高压泵有限公司提供。天津市聚强高压泵有限公司实力不俗，信誉可靠，在天津 天津市 的桩工机械等行业积累了大批忠诚的客户。聚强旋喷钻机带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！