

硅磷晶加药罐尺寸 松原硅磷晶加药罐 济南汇智环保供应

产品名称	硅磷晶加药罐尺寸 松原硅磷晶加药罐 济南汇智环保供应
公司名称	济南汇智环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市历城区工业北路黄台电厂北大辛庄 工业园4号
联系电话	15169089078 15169089078

产品详情

硅磷晶罐供应各用水行业，全型号供应，材质为304不锈钢，进出水口可安客户需求定做。

使用方法

一、打开罐体顶部加药口法兰盘倒入硅磷晶体，添加量为罐体总容量地百分之八十，硅磷晶加药罐尺寸，然后将法兰盘复原，关闭出水阀门，打开进水阀门，打开罐体底部排污阀门，将硅磷晶球体由搬运保存过程中产生的氧化层，碎颗粒有排污口排出。然后关闭排污口，打开出水阀门，即可投入正常使用。

二、硅磷晶罐通过的水温应低于30度，出水口加装单向阀防止热水倒流。当系统长时间停用时取出罐体中的硅磷晶，风干后存放。

硅磷晶罐结构1、结构密切，规格小，有益于现场的分配和安装。罐体上的倒车镜可具象化查看硅磷晶消耗情况。2、进、出水口结构为上下分体式，钢丝网原材料及结构大限度提高水流的过电流量占地面积，硅磷晶加药罐型号，有效减少硅磷晶球体导致的液阻，硅磷晶加药罐容积，运行可靠不造成卡、堵、塞情况。3、罐体采用2-6mm不锈钢板材或铝板整体冲压件加工成型，采用双面焊接工艺，整体耐腐蚀处理。罐体能担负6-20kg的压力，而不变形、不损、不侵蚀。4、依据排污控制器，准时自动启动排污真空阀可进行排污清理，具有除污机预期效果强、排污需水量少，防止长期性不饮用水，温度高，带入水里的硅磷晶浓度值值超标。

使用方法

关闭进出水阀，打开罐体加药口倒入硅磷晶，添加量为罐体总容量的80%。打开进水阀，打开罐体底部

排污阀，将硅磷晶保存过程中产生的氧化层，松原硅磷晶加药罐，碎粒由排污口排出。关闭排污，打开出水阀，即可投入正常使用。第四：硅磷晶罐的安装步骤及要求：1、首先应检查设备外观是否有损坏，如检查无异常，再进行安装。2、设备应安装在制作好的混凝土基础平台上，用设备无须与混凝土基础平台固定。3、设备安装形式应为旁通式安装，以满足在不停机状态下加装硅磷晶药剂的需要。4、设备主体外径距墙体距离不小于1000mm，设备间距离不小于1500mm。5、设备维修距离不小于500mm。6、设备进出口的管道上，应以靠近管口处设置管道支架；直接与容器管口相连接的大于或等于DN150的阀门下面宜设置支架。7、设备进水口、出水口、旁通管均需加装阀门。8、BTDR-15、25、40、50FZ型设备与管道采用螺纹连接，BTDR-65、80、100、125、150FZ型设备与管道采用法兰连接。

硅磷晶加药罐尺寸-松原硅磷晶加药罐-济南汇智环保供应由济南汇智环保设备有限公司提供。济南汇智环保设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东 济南 的生活饮用水处理设备等行业积累了大批忠诚的客户。汇智环保带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！