

# 盛阳机电售货岗亭 折叠伸缩门厂家 芜湖伸缩门厂家

产品名称	盛阳机电售货岗亭 折叠伸缩门厂家 芜湖伸缩门厂家
公司名称	芜湖盛阳机电工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市高新开发区漳江路21号
联系电话	18949411117

## 产品详情

电动伸缩门在我们的生活周围得到了广泛的适应，相信很多人都在无意间看到过，那么在使用的过程中，显示屏为什么黑了昵?不要着急，芜湖伸缩门厂家，下面文章就为大家分享。

首先，检查电源是否有问题，折叠伸缩门厂家，电源是否正常，不锈钢伸缩门厂家，电源线是否有故障或有黄色或黑色标记等，并及时进行处理以避免重大损坏。显示器电源可能已损坏，请更换电源，以防万一，请小心使用电源线。显示器侧电源也具有正极和负极连接，应及时更换，如果您不理解，则用户应雇用正规人士来做，以防万一发生无法弥补的事故。电动伸缩门显示器的输入电压过低，无法支持显示器的工作。显示器的电源电压应适当调整。否则，铝合金伸缩门厂家，显示可能会混乱，功率可能不稳定。关闭主电源几秒钟，然后再次打开，如果这些仍不能解决问题，则表明显示芯片可能已损坏，需要有人更换芯片或显示器。恢复电源后，控制系统将执行自检功能，大约5秒钟后，电动伸缩门传感器门慢慢关闭，并自动返回到程序开关设置的程序模式，如果按下紧急停止按钮，它将不会自动恢复。

## 如何安装电动门伸缩门

电动门伸缩门围墙大门如何安装?随着电动伸缩门厂家一起来了解一下。

电动门伸缩门围墙大门的安装：

- 1、预埋轨迹。
- 2、固定门体：将门体放入轨迹，尾部的底撑用固定卡及地脚胀大螺钉(M12×80)固定。
- 3、限位开关：依照设定门体的开、关方位埋设限位装置。
- 4、固定操控盒：操控盒能够装在机头箱内，也可移至离主机10米以内的室内。

5、衔接线路：严格按接线图顺次接好相对应的连线(禁止在通电状态下接线)，接线要结实)端子与端子之间不能短路，并检查线路是否准确。

电动门的操作回路试验：

1、认真审阅设计院的相关图纸，根据图纸的要求对控制回路进行检查校线，并检查每根连接导线是否连接牢固、可靠。

2、检查电动阀门配电箱〔抽屉〕内的断路器是否符合设计要求，并根据电机的额定电流调整热继电器的电流值。

3、合上控制回路电源（断开动力回路电源），〔将有抽屉送至工作位置〕将位置开关选至就地，试验操作回路动作是否正确（包括开、关控制回路，开、关闭锁回路，闪光回路，灯回路，过力矩闭锁保护）；再将位置开关选至远操位置，在集控室内DCS上操作（包括开、关控制回路，信号反馈回路，过力矩闭锁保护）。

盛阳机电售货岗亭(图)-折叠伸缩门厂家-芜湖伸缩门厂家由芜湖盛阳机电工程有限公司提供。盛阳机电售货岗亭(图)-折叠伸缩门厂家-芜湖伸缩门厂家是芜湖盛阳机电工程有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：罗经理。