

# 珍珠岩砂浆 屋面珍珠岩颗粒 屋面珍珠岩 保温珍珠岩颗粒玻化微珠

产品名称	珍珠岩砂浆 屋面珍珠岩颗粒 屋面珍珠岩 保温珍珠岩颗粒玻化微珠
公司名称	河南晟博保温材料有限公司
价格	7.00/包
规格参数	品牌:河南晟博保温材料 目数:30-50目 产地:河南信阳
公司地址	平桥区五里店312国道
联系电话	15236716926

## 产品详情

### 屋面用膨胀珍珠岩

的做法：膨胀珍珠岩水泥浆料的配合比常用为1：6~8(重量比)，即1份水泥：6~8份膨胀珍珠岩砂。一、施工选材准备:1、采用水泥膨胀珍珠岩保温砂浆现浇铺设;2、保温层配比为：水泥：膨胀珍珠岩=1：5(体积比)，在找坡薄处为30mm;3、水泥：425#普通硅酸盐水泥;4、膨胀珍珠岩:颗粒粒度0.15~3mm;二、施工工艺及施工技术:1、施工工艺：基层处理 保温砂浆搅拌 铺设、压紧 刮平 找平。2、施工技术：  
、基层处理：在抹水泥膨胀珍珠岩保温砂浆之前，应事先检查基层，基层过于凹凸的部位，高出的部分须剔平，低处用水泥砂浆分层填实，基层表面的灰尘、污垢等应事先清除干净。  
、中凯水泥膨胀珍珠岩保温砂浆搅拌：  
、机械搅拌：a、搅拌之前先将所需水量倒入搅拌机内，启动搅拌机1~2min后加入水泥膨胀珍珠岩保温砂浆粉料。b、搅拌时间以1.5~2.0min为宜。c、水泥膨胀珍珠岩保温砂浆的加水量以拌和好的料浆稠度为7.5cm左右，密度控制在950~1050g/L加水量一般为，粉料：水=1：1(重量比)。d  
、搅拌好的水泥膨胀珍珠岩保温砂浆要及时装车运至施工现场，超过使用时间的砂浆严禁加水后在用。  
、人工搅拌：人工搅拌时必须搅拌均匀，并严格控制加水量，不能水泥膨胀珍珠岩保温砂浆过稀，同时要求在铁板或灰槽中搅拌，严禁在铺设面或室内地面搅拌。  
、铺设保温层：1、首先将屋面各控制点的高度用中凯水泥膨胀珍珠岩保温砂浆或普通砂浆做好，然后根据已做好的控制点拉线，将水泥膨胀珍珠岩保温砂浆按照压缩比(压缩比是指屋面上松散的保温层厚度与压实后的厚度之比)为130%的比例进行虚铺保温层，同时找坡，虚铺后的保温层用木杠压紧、刮平，再压实至设计厚度。2、水泥膨胀珍珠岩保温屋面做好后，经过2-3d后再做找平层，该找平层面上必须设置分格缝充当保温层的排气道，以便保温层的水分在做防水前充分蒸发，分格缝纵横大间距6m，分格缝宽为30mm,具体做法见“中凯公司玻化微珠保温砂浆施工工艺流程”。