

# 供应台湾久冈JeouGang节流阀SRCG-03-10 SRCT-10-10

产品名称	供应台湾久冈JeouGang节流阀SRCG-03-10 SRCT-10-10
公司名称	苏州鹏和液压有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	相城区元和街道汇萃商业广场2幢
联系电话	0512-65468600 15862468879

## 产品详情

- 1、关闭减压阀前的闸阀，开启减压阀后的闸阀，制造下游低压环境；
- 2、将调节螺钉按逆时针旋转至上位置（相对低出口压力），然后关闭减压阀后闸阀；
- 3、慢慢开启减压阀前的闸阀至全开；
- 4、顺时针慢慢旋转调节螺钉，将出口压力调至所需要的压力（以阀后表压为准）；调整后，将锁紧螺母锁紧，打开减压阀后闸阀；
- 5、如在调整时出口压力高于设定压力，须从步开始重新调整，即只能从低压向高压调。

台湾久冈JeouGang压力开关部分型号：

JPS-35-1-10 JPS-35-2-10 JPS-35-3-10 JPS-35-4-10

JPS-70-1-10 JPS-70-2-10 JPS-70-3-10 JPS-70-4-10

JPS-150-1-10 JPS-150-2-10 JPS-150-3-10 JPS-150-4-10

JPS-230-1-10 JPS-230-2-10 JPS-230-3-10 JPS-230-4-10

JPS-420-1-10 JPS-420-2-10 JPS-420-3-10 JPS-420-4-10

JPS-35-1-20 JPS-35-2-20 JPS-35-3-20 JPS-35-4-20

JPS-70-1-20 JPS-70-2-20 JPS-70-3-20 JPS-70-4-20

JPS-150-1-20 JPS-150-2-20 JPS-150-3-20 JPS-150-4-20

JPS-230-1-20 JPS-230-2-20 JPS-230-3-20 JPS-230-4-20

JPS-420-1-20 JPS-420-2-20 JPS-420-3-20 JPS-420-4-20

台湾久冈溢流阀 台湾久冈溢流阀 台湾久冈JGH大陆总代理

台湾JeouGang电磁控制溢流阀部分型号：

001 : BSG-03-1PN-3-30-D-W220-20-A BSG-03-1NP-3-30-D-W220-20-A

002 : BSG-03-2P-3-30-D-W220-20-A BSG-03-2PN-3-30-D-W220-20-A

003 : BSG-03-3P-3-30-D-W220-20-A BSG-03-1PN-1-30-D-W220-20-A

004 : BSG-03-1NP-1-30-D-W220-20-A BSG-03-2P-1-30-D-W220-20-A

005 : BSG-03-2PN-1-30-D-W220-20-A BSG-03-3P-1-30-D-W220-20-A

006 : BSG-03-1PN-2-30-D-W220-20-A BSG-03-1NP-2-30-D-W220-20-A

007 : BSG-03-2P-2-30-D-W220-20-A BSG-03-2PN-2-30-D-W220-20-A

008 : BSG-03-3P-2-30-D-W220-20-A BSG-03-1PN-3-30-D-W240-20-A

009 : BSG-03-1NP-3-30-D-W240-20-A BSG-03-2P-3-30-D-W240-20-A

010 : BSG-03-2PN-3-30-D-W240-20-A BSG-03-3P-3-30-D-W240-20-A

011 : BSG-03-1PN-1-30-D-W240-20-A BSG-03-1NP-1-30-D-W240-20-A

012 : BSG-03-2P-1-30-D-W240-20-A BSG-03-2PN-1-30-D-W240-20-A

013 : BSG-03-3P-1-30-D-W240-20-A BSG-03-1PN-2-30-D-W240-20-A

014 : BSG-03-1NP-2-30-D-W240-20-A BSG-03-2P-2-30-D-W240-20-A

015 : BSG-03-2PN-2-30-D-W240-20-A BSG-03-3P-2-30-D-W240-20-A

016 : BSG-03-1PN-3-30-D-W110-20-A BSG-03-1NP-3-30-D-W110-20-A

017 : BSG-03-2P-3-30-D-W110-20-A BSG-03-2PN-3-30-D-W110-20-A

018 : BSG-03-3P-3-30-D-W110-20-A BSG-03-1PN-1-30-D-W110-20-A

019 : BSG-03-1NP-1-30-D-W110-20-A BSG-03-2P-1-30-D-W110-20-A

日本PASCAL气动泵HPX6308U-D

日本PASCAL气动泵HPX6308U-B

日本PASCAL气动泵X6308U-D

日本PASCAL气动泵X6308U-B

日本PASCAL支撑缸CSY06-H

日本PASCAL支撑缸CSY03-L

日本PASCAL支撑缸CSY04-L

日本PASCAL支撑缸CVH04-G

日本PASCAL支撑缸CTU06L

日本PASCAL支撑缸CTU06-LE

日本PASCAL支撑缸CSU16-H

日本PASCAL支撑缸CSU10-H

日本PASCAL支撑缸CLU06-F

日本PASCAL支撑缸CLU06-L

日本PASCAL支撑缸CLU06-R

日本PASCAL油缸CSK03

日本PASCAL油缸CTV25U-L

日本PASCAL油缸CLU10-L

日本PASCAL油缸CSU-H06-L

日本PASCAL油缸CSK06-L

日本PASCAL油缸CSN00-L

日本PASCAL油缸CLX40-FE

日本PASCAL油缸CSS02-L

日本PASCAL油缸BTU06-L

日本PASCAL油缸VCF01S

日本PASCAL油缸CNA25-70PE

日本PASCAL油缸CSU25-L

日本PASCAL油缸CSU-H25-L

日本PASCAL油缸CLX32-L

日本PASCAL帕斯卡液压缸CTU10-L

日本PASCAL帕斯卡液压缸CTU10-R

日本PASCAL帕斯卡液压缸CSU04-H

日本PASCAL帕斯卡液压缸CMC06-5

日本PASCAL帕斯卡液压缸CSY04-H

日本PASCAL帕斯卡液压缸CLV06-L

日本PASCAL帕斯卡液压缸CLV06-F

日本PASCAL帕斯卡液压缸CLV06-R

日本PASCAL支撑缸CSN03-L

日本PASCAL支撑缸CLU02-L

日本PASCAL支撑缸CTU02-LP

日本PASCAL夹紧器CPY-C06H

日本PASCAL夹紧器CPY-A06H

日本PASCAL夹紧器CPS-D06T

日本PASCAL夹紧器CPS-F06T

日本PASCAL支撑缸ETU10-L/R

日本PASCAL支撑缸CTH10-TS

日本PASCAL支撑缸CLU10-FA

日本PASCAL支撑缸CSU06-L

日本PASCAL帕斯卡HCPD-H22DD

日本PASCAL压力开关SAA210PF

日本PASCAL氮气弹簧DNF1200-050

日本PASCAL支撑缸CSS04-L

日本PASCAL支撑缸CTT01-L

日本PASCAL支撑缸CLN04-FB/LB

日本PASCAL支撑缸CVH06-S/G

日本PASCAL支撑缸CLY40-L/F

日本PASCAL支撑缸CLU16-F

日本PASCAL支撑缸CSY06-L

日本PASCAL支撑缸WPC40H-G

日本PASCAL支撑缸CMC06-10

日本PASCAL支撑缸CTK10U-LP

日本PASCAL支撑缸VEF-HG

日本PASCAL支撑缸VCB-HGB

日本PASCAL支撑缸CTK16U-LP

日本PASCAL支撑缸CSX00-L

日本PASCAL支撑缸CTV16U-R

日本PASCAL支撑缸CMC03-5

日本PASCAL支撑缸CNA04-30T

日本PASCAL油缸CNA06-30T

日本PASCAL油缸CTK06B/L/R

日本PASCAL流量调节阀VCH01

日本PASCAL流量调节阀VCF02

日本PASCAL油缸CTU02-R

日本PASCAL油缸CSU04-L

日本PASCAL转角油缸BTU10-R

日本PASCAL转角油缸BTU10-L

日本PASCAL推缸CNA06-30P

日本PASCAL顺序阀VEF-LT

日本PASCAL连体支撑缸CLU-04-LA

日本PASCAL连体支撑缸CLU04-RA