

佛山市南海区汽车托运600公里标准汽车物流

产品名称	佛山市南海区汽车托运600公里标准汽车物流
公司名称	北京车易发供应链管理有限公司
价格	2.00/公里
规格参数	
公司地址	北京市顺义区李桥镇王家村外环路物流基地
联系电话	13439068165 13649341270

产品详情

佛山市南海区汽车托运600公里标准汽车物流

流程图提供并上传到网站上。任时光荏苒，光阴如梭不管多久，我们的安全的熟练装车师傅让车主托运过一次就终身难忘的信心是有的。

改革后新规定轿运运输车6-8位板

托运汽车流程、步骤关乎到每一步都留意小心，不可有一丝一毫的疏忽大意。以下托运汽车流程自从2018年7月1日改革后旧规定轿运装车车辆板位数12-14位，改合规后新规定轿运运输装车车辆板位数以6-8位板为标准，行业基本实现了统一性。具体实情以当时车主所选择汽车托运公司现场装车实图为标准。

上门取车、送车入停车场的托运车辆

一、上门取车、送车入停车场

合顺通达汽车运输为车主提供上门取车、送车服务，此项服务在托运前不计入托运费用，而是单独计算，公司有专门提车送车队伍，更加便利的为客户提供驾驶与托运服务。

汽车托运在司机师傅和工作人员指导下

二、装车前的准备工作

1.车辆在托运前，汽车托运公司会依据合法的手续查清车辆的合法性与可操作性，并做好车辆的外观检查工作，登记在承运合同内，办理好托运保险单。将车辆托运前的一切手续办理完毕后，安排工作人员1名和司机师傅1名就位，准备装车前的车辆入位的工作。其中包括1名专业的运输车辆的驾驶员，1名现场安全指挥员和2名车辆固定的人员全程负责整体的车辆装车。专业的司机师傅将运输车辆停放在一个平整安全无隐患的地点，检查周围的交通状况和安全因素，确保现场质量安全无误。

托运汽车被司机师傅入车位

2.将运输车辆的后车门和侧门打开，上下层的距离控制好，工作人员严格的把控好运输车上是否有杂物，垃圾。车辆被开到指定的车位后，控制好车与车之间的间距。

3.把升降台控制在距离下方60cm的位置，控制好距离；工作人员协力拔出上层辅助渡板，并调整下层辅助渡板，牢固锁住辅助渡板同时调整左右水平；让辅助渡板与装载车辆保持水平位置，重点检查辅助渡板的稳固性。

司机师傅用绳索固定车轮胎

三、车辆入车托运汽车流程

1.发动引擎，在拖车的渡板前停车，确认渡板的宽度和汽车的轮胎是否合适。

2.如何托运汽车是这个行业区别于其他行业不同地方的重中之重，车辆入车流程，由指挥员引导车辆上的辅助渡板，确认车辆安全后给与信号，车辆缓缓的装入到指定的车位，观察与左右的距离是否安全，避免出现车身两侧摩擦，用安全绳固定好车轮胎即可。

汽车托运公司司机师傅用绳索固定车轮胎

四、收尾检查工作

严格按照以上步骤来操作，依次装入该运输车内，有的车辆是6个车位，有的是8个车位（国家规定的是6-8辆车），车辆数量根据所装车型大小有直接关系。每装一次，检查一次，没到达一个地区都要检查每辆车的安全情况，被托运汽车一定要严格的一一查看，车轮固定是否完好无损，车辆与车辆直接的间距是否有所发现变动等。

车辆检查完毕后，将升降台调制到一定高度

五、私家车托运收费标准

1) 轿车托运保险送的 10万

2) 轿车托运价格不接不送

3) 轿车托运运费不能超过2元一公里。