

高压开关柜通电试验台 高低压开关柜通电试验台规程 长期供应

产品名称	高压开关柜通电试验台 高低压开关柜通电试验台规程 长期供应
公司名称	青岛华能远见电气有限公司
价格	960.00/台
规格参数	输入:220v 电流:10A 电压:2000v
公司地址	山东省青岛市平度
联系电话	0532-88365027 13608980122

产品详情

高压开关柜通电试验台 高低压开关柜通电试验台规程 长期供应 我们能看到细节了。会以全内存的数据为依据进行ZDS示波器的一大特点就是深存储，而固定的范围会制约这一特点的应用，导致深存储时大部分的数据都不能用于。在新特性中，这情况将改变，我们可以把存储深度设置成很大，系统会根据协议波特率等特点动态的调整范围，的情况我们会将范围拓展到整个内存，并且这种特性是在Run和Stop模式中都可以使用，不再局限于Stop!全内存我们将存储深度设置为28M，此时整个内存中数据的时间跨度为-14ms~14ms。HN-2000型高低压开关柜通电试验台用于高低压开关柜生产厂家对所生产的高低压开关柜进行出厂前的各项通电试验。它能提供交、直流电源，便于对开关柜的检测，提高工作效率。

二、技术参数：输入电源：三相四线AC380V 输出电压及电流：1、三相AC100V输出（固定值）一组2、三相AC0~10A输出（10V，可调值）一组

3、单相24V、36V、110V、220V直流固定输出 4、交流操作电压输出 AC 0~400V，220V时，电流小于10A 一组5、直流操作电压输出 DC 0 - 260V

一组6、单相AC220V输出（固定值，插座形式）两组7、三相AC380V输出（固定值，接线柱）一组

8、外形尺寸：550*750*800MM 9、重量：约75kg 10、工作环境：0~40℃；环境温度 85%

三、台体实物图 四、使用说明 注意：每次试验必须确定调压器处于零位1、技术参数中2 - 5项分别由立的接触器控制，输出线接线柱前串接10A、每路输出均有空气开关作为短路保护。根据用户要求，参数中2 - 5项，可以同时合闸，没有互锁。请用户注意使用中的要求。2、技术参数中6、7项不受接触器控制，只要总电源开关闭合，即可输出单相AC220V输出（固定值）、三相AC380V输出（固定值），注意：每次进行交流合分闸与直流合分闸操作只允许一组输出。

3、交流合分闸与直流合分闸操作电源输出AC 0~400V与DC 0~300V是立的单元

，可以脱离主体柜，单使用；也可以与主体柜合并使用，直接从柜体后面板直流300V输出接线柱输出。

4、三相转换开关K1、K2、K3分别切换控制面板上的三相交流电流表、三相交流电压表、三相交流电流表。五、操作说明 以检验单相交流电压表为例：1、接通输入电源AC380V

2、连接交流操作电压输出电源线至电压表 3、检查并确认接线是否，接通总电源开关

4、将调压器回零，并按“启动”扭，5、再按面板上交流操作电压的“合闸”扭

6、缓慢调节输出调节旋钮，使电压升到要求值，观察电压表的情况。

本次试验完成后，调节调压手柄至下限位置。7、试验完毕后，先按面板上交流操作电压的“分闸”扭

再按面板上总“停止”扭。然后，断开总电源开关。 5、将电源开关闭合

6、缓慢调节输出调节旋钮，将电压升起到达合适值。 7、试验完毕后，先将输出调节旋钮逆时针旋转至零位，再断开电源开关，待放电完毕后，才能开始解线。 六、注意事项

为了您和设备的安全，请操作人员仔细阅读以下内容： 1. 试验时接地端必须可靠接地。

2. 试验时不允许不相干的物品堆放在设备面板上和周围。 3. 开机前请检查电源电压：交流三相四线 $3800V \pm 10\%$ 50Hz。 4. 本试验设备注意防潮、防油污。

5. 试验完成后请确认被测设备已断电，并与其它带电设备断开。 七、保养、维修

1. 验证设备的可用性 设备在使用前观察设备外观是否有破损。通电后检查设备表头是否有显示，显示是否完整，对长期没有使用的仪器还应检查其输出部分接线柱是否锈蚀、老化现象，否则应及时清理完好再使用。使用时请参照“使用操作”方法。

2. 设备的保养 每次完成试验后，清整仪器接线柱上的连线，关闭电源，断开电源插头，盖上机箱盖，放置在干燥无尘、通风无腐蚀性气体的室内。 八、运输、贮存 运输设备需要运输时，建议使用本公司仪器包装木箱和减震物品，以免在运输途中造成不必要的损坏，给您造成不必要的损失。

设备在运输途中不使用木箱时，不允许堆码排放。使用本公司仪器包装箱时允许堆码层数为二层。运输设备途中，面板应朝上。 贮存

设备应放置在干燥无尘、通风无腐蚀性气体的室内。在没有木箱包装的情况下，不允许堆码排放。

设备贮存时，面板应朝上。并在设备的底部垫防潮物品，防止设备受潮。 九、开箱及检查

开箱注意事项 开箱前请确定设备外包装上的箭头标志应朝上。开箱时请注意不要用力敲打，以免损坏设备。开箱取出设备，并保留设备外包装和减震物品，

既方便了您今后在运输和贮存时使用，又起到了保护环境的作用。 检查内容 开箱后取出设备，依照

装箱单清点设备和配件。如发现短少，请立即与本公司联系，我公司将尽快及时为您提供服务。

十、其它 本产品整机保修一年，实行“三包”，维修，在保修期内凡属

本公司设备质量问题，提供免费维修。由于用户操作不当或不慎造成损坏，提供服务。我们将期待您对本公司产品提出宝贵意见，请收到设备后，认真填写“用户反馈卡”及时寄回本公司。

公司将对您所购买的设备建立用户档案，以便给您的设备提供更快更优质的服务。

如您公司地址和联系方式变更请及时通知，以便让我们给您提供及时的跟踪服务。 时间相关项的测量

小结：有一些的波形(如正弦波)会出现 V_{top} 和 V_{base} 求解失败(概率少于5%)，此时会使用 V_{max} 与 V_{min} 作为新的顶部值与底部值，并且会在 V_{top} 和 V_{base} 的值后面，追加?号显示来表示异常，如所示。顶部值

、底部值与值，值相同测量与统计算法分析测量与统计的原理很简单。先要理解一个概念，同一个测量项在同一次测量中可能会遇到多次，如周期，一段波形可能有N个周期。这样就出现了新的问题，周期的

测量结果对应波形的哪个周期?为了解决这种不对应的问题，并让测量结果更具有意义，我们采用了统计学中的6种值来描述测量结果，分别如下：当前值(Current)：表示个测量值，对应中的位置。