

# 太阳能监控供电系统安装注意事项

产品名称	太阳能监控供电系统安装注意事项
公司名称	深圳鸿艺祥能源科技有限公司
价格	6500.00/套
规格参数	太阳能板:200W18V 储能蓄电池:200Ah12V 太阳能控制器:12V20A
公司地址	深圳市宝安区福永街道凤凰第四工业区宏达三期 厂房A栋第六层（注册地址）
联系电话	13692282947

## 产品详情

### 太阳能监控供电系统安装注意事项

- 1) 合理调整太阳能电池板组件安装倾角及朝向：一般离网系统太阳能电池板组件倾角选择与当地纬度一致。比如安装所在地纬度是20度，太阳能板与水平面夹角可以选择0-30度之间或者直接选在20度的角度做支架；太阳能板电池板朝向，太阳能板正面一定是朝南的，因为我们在北半球，太阳东升西落，只有包装太阳能板组件朝南，才能保证从太阳升起到太阳落下太都能有阳光照射到太阳能组件上面。
- 2) 太阳能电池组件的输出正负极在连接到控制器前须采取措施避免短接，注意正负极不要接反；太阳能电池板组件的输出线应避免裸露导体。
- 3) 太阳能电池组件与支架连接时要牢固可靠，各紧固件拧紧。
- 4) 蓄电池放入电池箱内时须轻拿轻放，防止砸坏电池箱；
- 5) 蓄电池之间的连接线必须连接牢固，并压紧（但拧螺栓时要注意扭力，不要将电池接线柱拧坏），确保端子与接线柱导电良好；所有串、并联导线禁止短接和错接，避免损坏蓄电池。
- 6) 蓄电池地理位置如处低洼地段，一定要做好基坑的防水或选用直埋防水箱。
- 7) 控制器连线不允许接错，连接之前请先对照接线图。
- 8) 安装位置应远离建筑物且无树叶等遮挡物的区域。

9) 穿线时一定要注意不要损坏导线绝缘层，导线的连接牢固，可靠导通。

10) 安装完成后，要进行充放电测试，确认系统正常工作。

说明：太阳能广告牌供电系统、太阳能监控供电系统、太阳能路灯照明供电系统的配置是根据耗电设备的功率、电压、日工作时间、安装所在地区、持续阴雨天天数、安装所在地有效日照来确认；就算是相同设备，安装在不同地区，配置都可能不一样，因此建议客户在来电咨询太阳能立柱广告牌供电系统价格、太阳能监控供电系统价格、太阳能路灯价格时，详细告知上述信息，以便于鸿艺祥技术人员一对一的核算您需求的供电需求的方案。

声明：鸿艺祥太阳能广告牌厂家、太阳能监控厂家、太阳能路灯厂家只供应符合客户要求的：太阳能组件、太阳能蓄电池、太阳能控制器、离网逆变器、蓄电池地埋箱上述设备；配套解决客户的户外设备供电需求，如监控供电，路灯供电等设备太阳能监控。其他非供电单元需要咨询设备公司，我公司不提供

。

实际太阳能广告牌价格、太阳能监控价格、太阳能路灯价格的报价以及方案、配置需求而做调整，来电咨询时，请详细说明；若产品型号尺寸发生变化，在法律允许范围内本公司有权不另作告知！请咨询时，向业务人员索要产品资料，实际需求以法律允许范围内的交付实物为准！