

贝加莱

产品名称	贝加莱
公司名称	东莞市隆悦自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市莞城东城西路39号鸿福大厦C区第五层518号
联系电话	18825566113 13927777782

产品详情

东莞隆悦自动化维修贝加莱伺服器，电机，变频器，配件齐全，百分之百可测试。1参数ID

2. 参数不可读 [变量不能在该时刻读取]

3. 对只读参数写访问

4. 对只读参数读访问

5. 参数数值无效，变量格式 .

6. 参数数值无效，变量格式 .

7. 参数数值无效，变量格式 .

8. 数据块读访问已经初始化

9. 数据块写访问已经初始化

10.数据块读访问未初始化

11.数据块写访问未初始化,

12数据块读访问仍激活.

13数据块写访问仍激活.

14读响应超时.

15写响应超时.

贝加莱伺服驱动器维修报警代码

16数据块数据段在读已经在后.

17数据块数据段在写已经在后

18数据块数据段未在后.

19数据段未在写数据块的后.

20数据块读后检验和无效.

21数据块写后检验和无效.

22参数ID在数据块中无效.[读数据块]

23参数ID在数据块中无效[写数据块]

24在启动状态不允许下载系统模块.

25只在下载后立即烧结系统模块.

26在启动状态不允许改变启动状态请求.

27启动操作不可能[操作系统不在FEPROM存储器中]

28在此驱动状态不允许写参数.

29在此驱动状态不允许写参数.

30因为硬件故障不能读参数.

31因为硬件故障不能写参数.

32命令参数无效.