

螺杆空压机厂家 池州空压机 玖布|环保节能

产品名称	螺杆空压机厂家 池州空压机 玖布 环保节能
公司名称	上海玖布压缩机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市新站区淮海大道1188号京商商贸城D区商业BI135室
联系电话	18919646530 18919646530

产品详情

空气压缩机启动前，按规定做好检查和准备工作，注意打开贮气罐的所有阀门。柴油机启动后必须施行低速、中速、额定转速的加热运转。机械必须在无载荷状态下启动，池州空压机，待空载运转情况正常后，再逐步使空气压缩机进入负荷运转，空压机操作时，正常运转后，应经常注意各种仪表读数，并随时予以调整。空压机安装时，须宽阔采光良好的场所，以利操作与检修，必要时，螺杆空压机厂家，安装空压机场所应设置通风或降温装置。

空压机采用全压启动，控制柜为户内交流、金属铠装抽出式开关设备，开关设备由固定的柜体和可抽出部件即手车两大部分组成。空压机按润滑方式可分为无油空压机和机油润滑空压机。按性能可分为：低噪音、变频、防爆等空压机。空气压缩机就是提供气源动力，是气动系统的设备，机电引气源装置中的主体，它是将原动的机械能转换成气体压力能的装置，是压缩空气的气压发生装置。

空压机安装时，安装场所内的环境温度冬季应高于5度，夏季应低于40度，因为环境温度越高，空气压缩机排出温度越高。空压机操作前应检查防护装置及安全附件是否完好齐全，检查排气管路是否畅通，接通水源，打开各进水阀，空压机生产厂家，使冷却水畅通。空气压缩机运转过程中，随时注意仪表读数(特别是气压表的读数)，倾听各部音响，如发现异常情况，应立即停机检查。

螺杆空压机厂家-池州空压机-玖布|环保节能(查看)由上海玖布压缩机有限公司提供。上海玖布压缩机有限公司是从事“空压机、真空泵、罗茨风机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：韦经理。