

# 大倾角皮带输送机厂家 大倾角皮带输送机 安徽百特机电有限公司

产品名称	大倾角皮带输送机厂家 大倾角皮带输送机 安徽百特机电有限公司
公司名称	安徽百特机电工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽新芜经济开发区西区扬帆路2158号（原经东路）
联系电话	18196551876

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：安徽百特机电工程有限公司

尼龙输送带的保养方法：

- 1、输送机在运输和储存过程中应保持清洁，避免阳光直射，避免雨雪，防止与酸、碱、油、及其他物质接触，并远离加热设备1米。
- 2、储存期间，仓库内的温度应保持在-15至40之间，相对湿度应保持在50%至80%之间。
- 3、存放时，传送带应成卷放置，不得折叠。在保管期间，大倾角皮带输送机公司，每季度应上缴一次。
- 4、输送带的运行速度不应大于5.0 m/s，在运输大尺寸和磨损的物料时，以及使用固定式犁型卸料装置时，应尽可能采用低速。超过规定速度会影响胶带的使用寿命。
- 5、为了减少材料对胶带的冲击和磨损，送料方向应沿着胶带的运行方向；应尽量减少掉落到胶带上的材料；进料口应避免在滚筒或惰轮正上方；托辊间距应缩短，胶带接收段应采取缓冲措施。为了防止胶带被刮花，挡料刮板清洁器和出料装置与胶带接触处应采用硬度合适的胶板，而不应采用布料层上的胶带。

6、输送机在运输和储存过程中应保持清洁，避免阳光直射，避免雨雪，防止与酸、碱、油、及其他物质接触，并远离加热设备1米。

7、输送带在使用过程中应注意以下事项：

A、避免滚筒被材料覆盖，造成无效转动，防止泄漏物卡在滚筒和胶带之间，注意运动部件的润滑，但不要润滑传送带。

B、尽量避免带负载启动。

C、胶带出现偏差，应及时采取措施进行纠正。

D、胶带局部损坏应及时修复，避免膨胀。

E、避免胶带被框架、的支撑物或块状材料堵塞，并防止其断裂和撕裂。

皮带输送机能否安全运转，张紧装置的选用及安装位置起着至关重要的作用。在实际工作中，大倾角皮带输送机多少钱，根据输送机不同输送方式，选择安全、经济的张紧方式与张紧器，并能够找到佳的安装位置，才能保证皮带机平稳安全运行。在实际工作中，大倾角皮带输送机厂家，根据输送机不同输送方式，选择安全、经济张紧方式与张紧器，并能够找到佳的安装位置，才能保证皮带机平稳安全运行。输送机的安装、运行方式皮带输送设备在实际的工作中，主要有4种输送方式：输送机皮带向下倾斜输送；输送机皮带向上倾斜和水平输送；输送机皮带向上倾斜输送；输送机水平输送。

滚筒输送机是一种在两侧框架间排列若干滚筒的连续输送设备，它主要用来输送机具有一定规则形状或平直底部的成件物品，如箱类容器、托盘等。滚筒输送机分无动力滚筒输送机和动力滚筒输送机

1.无动力滚筒对输送机的作用：无动力滚筒输送机本身无驱动装置，滚筒转动呈被动状态，物品依靠人力、重力或外部推拉装置移动。按布置方式分水平、倾斜二种，在框架间排列的若干滚筒或滚轮所组成的面可做成水平，依靠人力推动物品进行输送；也可做成向下有较小倾斜角，使物品依靠自身的重力在输送方向中分力而自行输送。

2.无动力滚筒输送机：用驱动装置驱动安装在框架间排列的全部或部分滚筒，依靠滚筒和所输送物品的摩擦，完成输送功能。

3.无动力滚筒本身具有驱动装置，大倾角皮带输送机，滚筒转动呈主动状态，可以严格控制物品运行状态，按规定的速度、平稳、可靠地输送物品，便于实现输送过程的自动控制。按传动方式分链传动、带传动、齿轮传动三种。

大倾角皮带输送机厂家-大倾角皮带输送机-安徽百特机电有限公司由安徽百特机电工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。安徽百特机电工程有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为传送带具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!