

中科恒泰品质至上 大型有机肥设备厂家 镇江有机肥设备厂家

产品名称	中科恒泰品质至上 大型有机肥设备厂家 镇江有机肥设备厂家
公司名称	山东中科恒泰自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市沂水县沂城街道阳西151号
联系电话	15253988377 15253988377

产品详情

鸡粪发酵设备堆肥发酵注意事项

1.应该调节物料的碳氮比，畜禽粪便的含水量如果含水量较大，可以加入适量秸秆，物料的C/N比值尽可能调节到25：1，畜禽粪便不但可以加入秸秆，其他辅料也是可以的，秸秆应结束前20天左右按比例添加，均匀铺在发酵堆上。

2.将水分调整合适的物料按照一定高度和宽度分层铺成条垛状，条垛平行排列在露天或室内的平坦堆肥的堆肥厂上，采用翻堆机在料堆上作业。

3.在以作物秸秆和畜禽粪便为主要原料，条垛型堆积生产有机肥，为保证发酵堆内氧浓度在10%左右，采用通风槽和机械翻堆相结合是实用而有效的办法，这样既有利于将不同物料充分混合，减少或消除物料结块及不均匀的现象，又增加堆体孔隙度，有利于气体交换及好氧发酵的进行，增加50° 以上的天数，提高有机肥发酵质量。

有机肥发酵设备的安装流程：5、安装次序：由上到下，先将服务器机器设备和声卡机架到位后，再安装各联接管路和电器设备。6、安装所需工具：机器设备和材料务必完备。7、安装后有机肥发酵设备各旋转一部分，镇江有机肥设备厂家，务必旋转灵便，无卡、碰和敲击声，各联接部位务必坚固、密封性，不可有漏粪、漏汽、渗油等状况。8、电器设备的安装，应合乎国家相关要求，各线迈向应清晰，不可有跑电、走电状况，电缆线、电缆应该有维护机壳，小型有机肥设备厂家，避免耗子咬坏。9、所有机器设备安装结束后，各单机版应开展空开试运转，运行一切正常即可资金投入负载试车。10、负载试车前，对电子器件配料秤和装包秤开展校准，规定做到要求的精密度。11、负载运行8h，没有问题后才可交到厂家生产制造应用。

不锈钢发酵罐的八个结构特点

不锈钢发酵罐的结构：

- 1、蒸汽发生器：黄灯表示需要供水。当水状况良好时，红灯会亮起，并且加热将自动开始。背面有一个阀，该阀通常是控制蒸汽流出的开关。
- 2、空气储罐：由于实验设备的老化，出于安全考虑，大型有机肥设备厂家，压力控制为2Kg（0.2Mpa），高于此压力，需要关闭空气压缩机。气罐底部有一个安全阀，该阀通常是打开的。
- 3、空气压缩机：按红色按钮将空气泵入储气罐。

在使用不锈钢发酵罐之前，应根据操作说明进行使用和维护，以确保材料发酵的稳定性和不锈钢发酵罐设备的使用寿命。使用和操作不锈钢发酵罐时，请注意以下几点。

- 1、次操作不锈钢发酵罐设备时，请仔细阅读说明手册。
- 2、不锈钢发酵罐设备必须牢固接地。
- 3、消毒前的准备工作（气源，供水，PH水平零点，梯度校准，DO水平零点校准）；每个连接端口（以传感器和罐盖的可移动盖为重点）已牢固连接并确认它具有。
- 4、开始发酵之前的准备工作（设置发酵条件，DO水平斜率校准，PH水平零校准）。
- 5、关闭主电源之前，请关闭控制程序，然后关闭控制器和电源。
- 6、设备操作完成后，切记关闭水阀和气源。
- 7、在开始控制温度之前，必须打开注水开关并打开冷水电磁阀控制按钮，直到排水管中没有气泡或水为止。
- 8、不锈钢发酵罐的高工作压力不应超过设计压力，进气压力应不超过0.2Mp。

中科恒泰品质至上-大型有机肥设备厂家-镇江有机肥设备厂家由山东中科恒泰自动化设备有限公司提供。“烘干设备,有机肥处理设备,污水处理设备”选择山东中科恒泰自动化设备有限公司，公司位于：山东省临沂市沂水县沂城街道阳西151号，多年来，中科恒泰坚持为客户提供好的服务，联系人：杨经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。中科恒泰期待成为您的长期合作伙伴！