

# 涂四粘度计生产厂家 涂四粘度计 永利达实验室设备

产品名称	涂四粘度计生产厂家 涂四粘度计 永利达实验室设备
公司名称	天津永利达试验机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海区静海经济开发区庶海道17号
联系电话	13662141908 13662141908

## 产品详情

### 旋转粘度计校验的操作规程

#### 旋转粘度计校验的操作规程

1、粘度测量前容器、温控条件的准备工作；

2、按照旋转粘度计的操作规程选择合适测量范围的转子和速度的组合，每一种转子与转速的组合形成了一个满刻度的范围(测定范围)；组合的选择原则是要使标准品的粘度在满刻度的50%左右，小于满刻度的10%和大于90%的范围是不适当的，涂四粘度计价格，值得注意的是:虽然用体积大的转子(小号转子)在低速度下的组合和使用体积小的转子(大编号)与高旋转速度的组合可以得到大致相同的测定范围，但为了避免高速度产生涡流而使测定结果不稳定同时减少仪器的磨损，应尽量选择小号转子与低速度的组合。

3、按照常规的测量方法测定标准品，读取粘度数据。

4、对数据的稳定性，重现性，数值进行判断分析。

### 旋转粘度计使用步骤\_新闻中心

旋转粘度计使用步骤：

- 1.调水平，直至旋转粘度计顶部的气泡在中央位置。
- 2.控温，涂四粘度计生产厂家，将待测流体的温度控制在测量要求范围内。
- 3.将转子保护框架（护腿），装在旋转粘度计上（向右旋入装上，向左旋出卸下）。
- 4.将选用的转子旋入旋转粘度计的连接螺杆（向左旋入装上，向右旋出卸下）。
- 5.打开电源，准备进行测量。
- 6.输入转子号，每按转子键一次，屏幕显示的转子号相应改变，直至屏幕显示为所选转子号。
- 7.选择转速：按“转速”键设置转速，并通过按TAB键可逐位移向当前显示转速的十位、个位及十分位，选定后通过按数字增加键或减来设置十位、个位及十分位等的转速大小。转速设置完毕后，按转速键确认。

#### 旋转粘度计的安装：

- 1.从包装箱中取出底盘、升降柱、升降块、手柄。将升降柱旋入底盘，涂四粘度计价钱，使升降柱螺纹对正前面，涂四粘度计，然后拧紧升降柱底部六角螺帽。将升降块安装在升降柱上，调整升降松紧程度。
- 2.将手柄拧在升降块上，然后装上仪器主机箱，连接好温度探头。
- 3.调节底盘三个螺钉，使仪器处于水平（见主机箱顶部水平泡是否处于平衡位置）。
- 4.取下主机箱下端万向接头保护帽。
- 5.确保电源接地，将仪器接上电源线。
- 6.有的粘度计有护腿，在安装和拆卸转子时也需要注意技巧，切勿损坏轴承。还有的粘度计可能有温控系统，或者会连接外部水浴，需要注意安装位置的通风和操作性。

涂四粘度计生产厂家-涂四粘度计-永利达实验室设备(查看)由天津永利达实验室设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。天津永利达实验室设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为试验机具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!