

六盘水锌钢护栏的施工工序是怎样的道路护栏公路围栏

产品名称	六盘水锌钢护栏的施工工序是怎样的道路护栏公路围栏
公司名称	贵州先泰建筑安装工程有限公司
价格	10.00/米
规格参数	先泰铝艺护栏:15 1200:12 贵州遵义:14
公司地址	贵州省遵义市红花岗区长征街道外环路二职高紫颖富丽东方一层3号门面
联系电话	13765222214 13765222214

产品详情

也许你只是一只雏鹰，然而只要心存高远，跌几个跟头。终会翱翔蓝天。小编为大家分享的是关于[锌钢护栏](#)施工工序是怎样的中常见的问题，希望大家能够认真的了解，在生产期间遇到这些情况的时候能够及时的进行处理。

施工的条件 精确放样 接触面凿毛、预埋筋调整 钢筋制作安装 模板安装 浇筑混凝土 拆模 养生质量控制

- 1、模板每次安装前都要清理并涂刷脱模剂，脱模剂要涂刷均匀。
- 2、护栏钢筋焊接和绑扎要符合设计和规范要求，特别是内测的钢筋位置要精确。
- 3、模板安装后要检查模板的侧面和顶面，模板的侧面和顶面都要顺直。
- 4、护栏混凝土的表面的蜂窝麻面面积不得超过该面面积的0.5%，深度不超过10mm。
- 5、同一跨内的单侧护栏应一次性浇筑，端头模板应用钢模板，以保证端头外观平齐。
- 6、护栏面与接缝处不得有开裂现象。错台、平整度、外观质量问题要及时处理，并保证颜色一致。顶面平顺美观，高度一致。
- 7、护栏全桥线性直线段顺直，曲线段弧线圆顺，无折线和死角。

本期小编主要给大家讲解了锌钢护栏的施工工序是怎样的，大家都了解了吗？大家还有什么想要了解的内容，可以告诉小编哦，小编整理好新闻后，下期新闻在跟大家见面。本期到这了小编就要跟大家说再见咯。