

# 养殖料塔安装细节说明

产品名称	养殖料塔安装细节说明
公司名称	青州市世享机械设备有限公司
价格	3950.00/台
规格参数	品牌:世享 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	山东省潍坊市青州市云门山街道办事处仓巷38号 (注册地址)
联系电话	17706316536

## 产品详情

在国内大力支持养殖行业的同时，跟养殖场息息相关的自动化养殖设备如今也是形势大好，我们山东世享机械设备有限公司是一家集生产、销售、安装、售后为一体的养殖设备厂家，自动化料塔作为一款饲料存储设备，饲料厂家直接采用料车送入料塔内，省去了袋装饲料的麻烦和不环保；自动化料线是一款饲料传送设备，直接性的省去了人员喂料不均和喂料时间长的问题，配合料塔的储料下料功能，强强联合让养殖场达到更状态；同时饲料通过料塔料线传送到舍内时，通过下料管将饲料落入不锈钢料槽中，而不锈钢料槽的优势不仅仅体现在结实耐用，干净卫生也是其优点之一（有效的减少猪只因饲料的污染导致的肠道疾病），不锈钢料槽省料方面更是其亮点的所在，因不锈钢料槽独特的设计避免了因为猪只争抢采食溅出的饲料浪费，避免因为猪只的拱动将饲料拱出料槽外；自动化养殖设备的配合使养殖场更的运转，和养殖户更高利润的丰收。一些因为养殖行业崛起的朋友看到了养殖设备的潜力，但因为始终没有找到合适的生产厂家故将内心的想法搁置，现在我们世享机械在全国内诚招各地经销商，成为您内心的翅膀。

前面我们也说过料塔是一种大型自动化设备，所以在发货的时候为了避免运输途中可能导致的破损和高额的运输费用，我们会以散件加托盘的包装方式发出，在产品到达客户养殖场的时候是需要进行组装的，具体的组装方式想必大家还不清楚，那么下面就让我给大家分享一下料塔的具体组装步骤和方式：

料塔的具体组装方式：

一、将料塔中体的上节组合成一个圆形。

二、将上椎体8片/9片顺上节外沿，依次组合成一个圆锥体，安装上椎体片时，上椎体中间对准中体上节的接口处。

三、将圆锥体放倒，便于下一步安装操作。

四、将上口（进料口）安装在上圆锥体外面。

五、安装中体中节，中节安装在上节里面，将中节一片的中间一个螺丝孔对准上节的两片之间的接口处，（便于安装、美观、防止接口都在一条线上，增加其稳定性），依次中节安装完毕。

六、安装中体下节，下节安装在中节里面，将下节一片的中间一个螺丝孔对准中节的两片之间的接口处，（便于安装、美观、防止接口都在一条线上，增加其稳定性），依次下节安装完毕。

七、将下椎体8片（9片），下椎体安装在中体下节里面，安装到一片时，先将下料口安装在下锥里面。

八、将下口（出料口）组装在下椎体里面。养殖料塔安装细节说明

九、将料塔支撑（腿），六条腿，按螺丝孔距平均等分，垂直，螺丝紧固。

十、拉撑的安装方法：

1、先将2根斜撑安装成X型；

2、将X型斜撑的上头安装在支撑腿的螺丝孔；

3、将平行撑的一端安装在腿的第16只孔，另一端安装在出料口上，使六支支撑更加牢固。

十一、安装支撑下端配件，用于打膨胀螺丝固定在地面。养殖料塔安装细节说明

十二、将爬梯下节安装在其中一条腿上，用8个8\*50的螺丝紧固在腿上（在合适的位置打孔紧固）。

十三、将梯子窄头向上，安装在进料口将宽头向下安装在爬梯上头，用连接小件将其连接（配件里面）。

十四、扶手安装方法，将45度角向上，安装在梯子上节第2颗螺丝，100度角向下安装在上下梯子之间。

十五、将连接小件用两颗8\*50的螺丝与上盖连接，螺丝孔处，要使用密封胶密封。