

风光互补路灯控制器 铝壳、塑料

产品名称	风光互补路灯控制器 铝壳、塑料
公司名称	合肥凌山新能源科技有限公司
价格	280.00/件
规格参数	是否提供加工定制:是 材质:铝壳、塑料 品牌:凌山
公司地址	合肥市高新区潜水东路27号3层
联系电话	0551-65732123 18919612155

产品详情

是否提供加工定制	是	材质	铝壳、塑料
品牌	凌山	型号	LWSL500-12/24

详细请参看官网：www.03ne.com 资料下载中迷你版风光互补路灯控制器使用手册

功能描述

n风光互补路灯控制器，是集太阳能、风能控制和输出控制于一体的智能路灯控制器。即设备可控制太阳能电池和风力发电机同时对蓄电池进行智能充电，并带有两路光控开直流输出，即在晚上自动启动直流输出，点亮路灯。其中一路直流输出是光控关，即在白天关闭直流输出，路灯停止。另一路是时控关，即在开启一定时间后自动熄灭。

n产品特点：1、pwm无级卸载、2、智能限压限流充电3、led显示蓄电池充电状态和电压状态4、风光互补控制一体5、防雷保护6、反接保护7、蓄电池开路保护、8、过风速和过电压刹车、9、数字化智能控制10、完善的光控功能 + 时控功能：12种模式输出。

技术参数：

工作模式说明：

n1路负载：光控开 全功率工作 光控关

n2路负载：

n模式1光控开 全功率工作 光控关

n模式2光控开 全功率工作4小时后关

n模式3光控开 全功率工作6小时后关

n模式4光控开 全功率工作8小时后关

n模式5光控开 全功率工作10小时后关

n模式6光控开 半功率工作 光控关

n模式7光控开 全功率工作4小时之后半功率工作 光控关

n模式8光控开 全功率工作6小时之后半功率工作 光控关

n模式9光控开 全功率工作8小时之后半功率工作 光控关

n模式10光控开 全功率工作10小时之后半功率工作 光控关

n测试模式：

n模式11测试模式 任何正常情况下1路负载全功率工作2路负载全功率工作

n模式12测试模式 任何正常情况下1路负载全功率工作2路负载半功率工作

n按键设置操作：

n正常情况下，按下按键持续1秒以上，右边指示灯变常亮，中间指示灯和左边指示灯暂时关闭。

n若在5秒内松开按键，则进入设置模式，蜂鸣器长鸣一声，左边指示灯闪烁，用来显示当前的工作模式，闪了几下说明当前处在模式几。若按下按键持续5秒以上，则进入手动刹车，蜂鸣器快速滴滴响两声，右边指示灯闪烁。

n在手动刹车状态时，持续按键5秒以上，则退出手动刹车，蜂鸣器快速滴滴响两声，右边指示灯停止闪烁。

n在初始进入设置模式时，等左边指示灯显示完当前状态，就可以通过按键来更改模式。短按按键松开后，蜂鸣器提示一声，左边指示灯会闪烁一下，表示模式加1，模式1到模式12循环加。

n当在设置模式时，若6秒钟内无任何按键操作，则退出设置模式，蜂鸣器长鸣一声，左边指示灯闪烁，显示当前设置好的模式，并且记忆保存。之后控制器按照设置好的模式工作。

n本设备自售出之日起保修期1年，超过保修期，或运输、使用不当及人为造成的损坏，或自然灾害等不可抗力造成的损坏，均不在保修之列。

n本公司保留产品变更权利，产品更新恕不另行通知。