

滚轴洗车台安装放置及接线规程

产品名称	滚轴洗车台安装放置及接线规程
公司名称	陕西奥创矿山装备有限公司
价格	8100.00/台
规格参数	奥创:ACXLJ-2022 尺寸:2.5*3.7*1.2 产地:陕西咸阳
公司地址	陕西省咸阳市彬州市城关街道朱家湾村渭北矿山装备制造工业园3号厂房(注册地址)
联系电话	18192255189

产品详情

建筑工程滚轴[洗车台](#)

可自动完成冲洗、排泥的工作，冲洗用水可循环使用，连续工作时，仅需补充少量的水，因此可以节约大量水资源。特别适用于各类建筑工地、矿业工场、水泥制品厂、煤矿、发电厂等场所的进出车辆清洗。从而达到无粉尘污染的优良工程。该设备安装运输方便，可适用各种工地频繁转场的需要。1、建筑工程滚轴洗车台底盘分左右两部分，把底盘两部分就位到基坑中，后把对应的法兰(法兰之间一定要夹橡胶密封垫)用16个M12×50的螺栓连接起来压紧。

2、按照相应的

左右标志把对应的左右侧喷管

用M10×40螺栓把法兰连接到建筑工程滚轴[洗车台](#)底盘上拧接(连接之前先装上对应的橡胶密封垫)。

3、把水泵立放到清水池中，用软水管把水泵出水口和底盘进水口用连起来，把管卡拧紧。4、先把光电感应开关在常开接线端接上2×1平方的两芯电缆线连接，其次把光电感应开关固定到感应开关支架上，把两芯线的另一端接到控制箱内的接线柱压接。

5

、

把水

泵电缆线

接到控制箱中交流

接触器的进线端压紧，带自动控制系统的把感应开关的两芯线接到[洗车台](#)控制箱中对应的接线柱压紧。

5、把栅板(共21个)放到底盘上对应的空间内。6、把自备380V电源用3×6平方的铜芯电缆接到控制箱中的3P断路器的进线端压紧，建筑工程滚轴洗车台即可开始作业！