

# 威海西林诺力手动叉车/手拉液压托盘搬运车550\*1150/685\*1220供应

产品名称	威海西林诺力手动叉车/手拉液压托盘搬运车550*1150/685*1220供应
公司名称	华晟叉车（烟台）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	烟台市开发区北京南路27号
联系电话	13606382298

## 产品详情

威海西林诺力手动叉车/手拉液压托盘搬运车550\*1150/685\*1220供应

排空气的方法很简单，

手动搬运车一般有三个档位

- 1.中间是定位挡，此档位车既不上升也不会下降。
- 2.往上拨是空挡，也就是下降的档位、泄压档位。
- 3.往下拨就是挂档、就是闭合油封可以让其液压上升。

我们只需要把挂档的档位往上拨，然后像平时压起一样压几下手柄。这时候车体虽然不会上升，但是能有效的排除泵体里面的空气。大约压10-20次以后，空气就可以排完。让上升更快更有力！

保养与检修 a. 支架及紧固件：把松的轮轴与螺母上紧并检查焊缝或支撑板有否损坏，插杆型

脚轮应上紧螺母或牢固铆紧并保证设备安装支架没有弯折，安装脚轮时应使用锁紧螺母或防松垫片； b. 润滑： 定期加润滑油，把润滑脂涂于轮轴、密封圈内和滚柱轴承的摩擦部位，以减少摩擦并令转动更灵活； c. 脚轮： 目视检查脚轮磨损情况，检查脚轮转动正常，无杂物缠绕或脚轮的过松或过紧，更换破损的脚轮以避免不稳定的转动，检查和更换脚轮之后，须保证用锁紧垫片和螺母上紧轮轴（因为轮轴松动会导致轮幅与支架摩擦并卡死）。