

鸡料线安装调试方法

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 鸡料线安装调试方法 |
| 公司名称 | 青州市铭朗机械设备有限公司 |
| 价格 | 80.00/米 |
| 规格参数 | 品牌:铭朗 型号:定制 产地:山东 |
| 公司地址 | 山东省潍坊市青州市经济开发区吕家村朝阳街113号 |
| 联系电话 | 18654708271 |

产品详情

二、料线安装调试方法

料线的正确安装对设备的使用、维护及使用寿命有着重要的影响。料线的安装顺序及安装方法：

（一）安装前的准备

料线的安装位置的选择：料线宜布置在距离鸡舍墙边1米以上的位置，以防止料线日晒雨淋及阻碍鸡进出鸡舍；与水线相隔1米以上，以防采食与饮水的鸡只相互影响。

料箱位置加固：料线的料箱位置受力为重要，一般砖木瓦结构的鸡舍建议进行加固，加固后要求能承受200KG以上的拉力及重力。

起吊点位置的选择：料线的标准配置为3米安装一个吊点，但在实际使用中，4米以内安装一个吊点对料线的平直度影响不大，吊点的间距可根据鸡舍结构及养户自身使用要求确定，但不可超过4米。吊点位置尽量在同一直线上。

电源的准备：目前自动喂料线配置的电机有1.1KW和0.75KW两种功率，如果每栋鸡舍安装两条料线，要求电源专线如用铜线不低于1.5平方，如用铝线不低于2.5平方，如果喂料系统和鸡舍其它用电设备共用电源线，可根据鸡舍用电量适当加大。为确保安全，要求鸡舍电源总线配有漏电开关。

安装工具：安装前需准备好必要的安装工具：手砂轮机1台、手电钻（附6、8、10、12钻嘴）1台、铁锤1个、扳手（8-10、12-14、14-17、19-22）各1把、活动扳手2把、螺丝刀（十字、一字）各2把、胶钳2把、大力钳2把、电工钳1把、电笔1把。

（二）安装步骤

1、料盘安装：将内筒插入外筒，剪开格栅开口处，格栅通过铰接与盘底连接（注意铰接的方向，窄边对准开口处，轻轻一按即可），将上步装好的筒入到料盘内并将料盘扣好，注意每个齿和孔要配合好。把开关座与开关片装到料盘上，到此，整个料盘组件安装完成。

2、料管安装：将料管开孔处的定位片用钳子轻轻往外翻好，折成90度，不要折断。将料盘内筒的孔对准料管上的翻边（只对准一个即可）。将盘头放于距安装近处，压紧，让盘头的弧形部分紧贴在料管外壁上。轻轻推动盘头，使盘头的倒钩于内筒配合好。用两只手的母指推动盘头，食指和中指钩住内筒，双手轻轻捏，便完成安装。料管装上料盘后，沿着料线方向进行连接，并用卡箍将料管固定，连接时不要锁死卡箍，待整条料线安装完毕后，边调整料盘，边锁死卡箍，要求料线平直，卡箍不松动，在料线前端与料箱主体连接固定，在料线末端与电机连接器连接固定。