

青岛电动叉车配件批发/叉车电源接插件/充电连接器/智能充电机供应

产品名称	青岛电动叉车配件批发/叉车电源接插件/充电连接器/智能充电机供应
公司名称	华晟叉车（烟台）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	烟台市开发区北京南路27号
联系电话	13606382298

产品详情

青岛电动叉车配件批发/叉车电源接插件/充电连接器/智能充电机供应

d.单节电池放电终止电压低于1.75V或者低于1.8V三次以上者当充电机处于正常充电时：按住均衡开关5秒左右进行均衡充电状态均衡灯点亮，充电机前期处于正常充电状态。当正常充电结束后自动转入均衡充电，显示—JH—(先接通电源，再选择充电方式)

2)充电过程：

在选择均衡充电时，当正常充电结束后自动转入均衡充电，电流恒定在8A左右。在均衡充电时要每充1~2小时检测一次电池的电解液密度直到电解液达到 $1.280 \pm 0.005\text{g/cm}^3(25^\circ\text{C})$ ，如果密度高于规定值时可加入蒸馏水，密度调整后继续充电0.5~1小时，以使电解液密度均匀，各单元格电解液密度相差不大于 0.01g/cm^3 （应改为 0.02g/cm^3 ），关闭充电电源开关均衡充电结束。

注意：千万不要对固体电池进行均衡充电处理，只有液体电池才需要这一处理。

均衡是一项在铅酸电池充足了电后，对电池进行过量充电的操作，它能防止电池层化和硫酸盐化，层化和硫酸盐化都会缩短电池寿命。