

潍坊叉车电瓶充电器/合力杭叉江淮台励福斗山叉车配套充电机供应

产品名称	潍坊叉车电瓶充电器/合力杭叉江淮台励福斗山叉车配套充电机供应
公司名称	华晟叉车（烟台）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	烟台市开发区北京南路27号
联系电话	13606382298

产品详情

潍坊叉车电瓶充电器/合力杭叉江淮台励福斗山叉车配套充电机供应

1) 在使用充电机之前，请仔细阅读充电机所附带的说明书，在连接蓄电池之前，也请仔细查阅相关蓄电池的说明书；由于充电过程中会产生析气现象（易燃易爆气体），充电机必须安装在专用的、通风良好、干燥、无严重粉尘、无腐蚀性气体、无强电磁场干扰、潮湿的场所，电源线可靠接地。

2) 充电机输入电源导线面积不小于4 mm²，电源开关容量应使用不小于30A的动力开关（D型）电源开关，并且要有良好接地装置。

2.充电机与蓄电池的连接

1)请比较蓄电池与充电机规格型号，充电机应与需充电的蓄电池相匹配，错误的匹配可能导致充电时蓄电池产生过量析气、沸腾甚至损坏或充不足电。请勿对不同类型的蓄电池串联或并联充电，以免因电池差异损坏蓄电池。

2)按照蓄电池厂家说明书检查蓄电池电解液的液位高度，是否符合要求

3)请按充电机输出端“+”“-”极与电池的“+”“-”正确相连，充电机输出红线为“+”极，黑线为“-”极。将电池的电缆插头可靠的地连接到相应的充电机输出插头上，再连接电池，后接通交流电源。充电机默认正常充电，进入正常充电模式后按住均衡开关5秒左右进入均衡充电状态，均衡灯点亮。若将充

电机与电池极性接反将烧坏充电器内部保险丝，充电器将无法充电。充电器与电池连接正确，打开电源开关，充电器前面板接通灯点亮，5秒后充电灯闪烁，充电器开始充电